

148.00 mm

210.00 mm

ZESTAW MEBLI OGRODOWYCH Z TECHNORATTANU

Instrukcja montażu i użytkowania

Przeczytaj niniejszą instrukcję przed rozpoczęciem montażu i zachowaj do wykorzystania w przyszłości.

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie **do użytku domowego**, wewnątrz lub na zewnątrz pomieszczeń. Fotel przeznaczony jest do siedzenia jednej osoby. Sofa przeznaczona jest do siedzenia dla 2 osób.

Trwałość produktów zależy od sposobu jego użytkowania, przechowywania, regularnej konserwacji, serwisowania i czyszczenia. Nie należy korzystać z mebli ogrodowych jeśli są uszkodzone lub jakiś z elementów nie działa poprawnie. Producent nie ponosi odpowiedzialności korzystanie ze sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją, jak również w przypadku niewłaściwej konserwacji i czyszczenia mebli.

Warunki bezpiecznego użytkowania:

- Mebli nie należy ustawiać w odległości mniejszej niż 2 metrów do źródeł ciepła jak grille, ogniska itp
- Mebli nie należy ustawiać w odległości mniejszej niż 2 metrów do obiektów, które nie są czynnymi źródłami ciepła, ale nagrzewają się przez promieniowanie słoneczne np. bramy, ogrodzenia, rzeźby metalowe itp
- Nie należy opierać i kłaść na meble z technorattan przedmiotów, które mogą nagrzać się do wysokich temperatur pod wpływem promieniowania słonecznego np. metalowych sztućców, metalowych misek, popielniczek itp.
- Nie należy siadać na rozgrzane meble, może to rozciągnąć technorattan i uszkodzić mebel.
- Należy siadać na meble kiedy poduszki są zainstalowane na meblach. Siadanie bez poduszek może rozciągnąć technorattan.
- Należy schować poduszki przed intensywnymi opadami deszczu.
- Należy chronić meble ogrodowe przed działaniem intensywnego wiatru, zbyt silne powiewy mogą uszkodzić, lub przewrócić mebel stwarzając zagrożenie dla mienia i ludzi. W przypadku otrzymania ostrzeżeń o możliwości wystąpienia niebezpiecznych warunków pogodowych, należy skutecznie zabezpieczyć meble, lub schować do pomieszczenia.
- Meble ogrodowe zaleca się ustawiać pod zadaszeniem np. markiza, wyłącznie na twardej i równej powierzchni. Nie należy stawiać ich na trawie, gołej ziemi, żwirach, korze, piasku innych luźnych nawierzchniach i w wodzie.
- Na meblach ogrodowych nie należy umieszczać ciężkich elementów np. kamieni, wiader itp
- Nie przeciążać produktu, nie siadać na otwartym blacie.
- Mebli ogrodowych nie należy podpalać, kleić, spawać.
- Siadanie na zagłówku fotela, lub sofy może uszkodzić mebel.

148.00 mm

210.00 mm

- Pazury i zęby zwierząt mogą uszkodzić produkt. Również ostre przedmioty, wystające guziki, nity, breloczki i klucze mogą spowodować uszkodzenia materiału siedziska lub nieodwracalne wgniecenia.
- Meble ogrodowe nie mogą służyć jako zabawka dla dzieci i zwierząt.
- Jeśli meble stoją nie używane, należy zapewnić im opakowanie np. folię która chroni je przed warunkami atmosferycznymi (np. słońcą, wodą, morskim powietrzem, piaskiem, pyłem, słońcem). Najlepszym rozwiązaniem jest schowanie ich do suchego pomieszczenia.
- Meble ogrodowe można podnosić chwytając wyłącznie za stałe elementy.

Maksymalne dopuszczalne obciążenie fotela: 120 kg.

Maksymalne dopuszczalne obciążenie sofy (jeśli jest w zestawie): 240 kg.

Montaż:

Schemat montażu krok po kroku wskazują diagramy na załączonych stronach. Narzędzia potrzebne do montażu nie są częścią zestawu.

Montować na płaskiej, solidnej i równej powierzchni. Wyrobu nie należy stawiać na nierównym, pochylonym lub śliskim podłożu.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:

- Meble z technorattanu najlepiej przecierać lekko wilgotną szmatką lub zastosować rozcieńczony w ciepłej wodzie łagodny detergent, a następnie wytrzeć do sucha. Alternatywnie czyścić środkiem przeznaczonym do konserwacji mebli ogrodowych
- Nie używać do czyszczenia środków opartych na rozpuszczalniku, chlorze lub kwasie.
- Do czyszczenia nie należy używać środków, gąbek, szczotek i innych produktów do czyszczenia mających powierzchnię ścierną, która może uszkodzić technorattan.
- Poduszki czyścić wg instrukcji podanych na metce.
- Po sezonie, lub jeśli meble nie będą użytkowane, najlepiej od razu wyczyścić i schować do suchego i zadaszonego pomieszczenia. Meble ogrodowe należy przechowywać w suchym, zaciemnionym miejscu o dodatniej temperaturze.
- Chronić przed opadami atmosferycznymi i nadmiernym nasłonecznieniem. W meblach z technorattanem, które zostały pozostawione na intensywne działanie promieni słonecznych lub wysokiej temperatury, może dojść do deformacji mebla.
- Przed rozpoczęciem kolejnego sezonu należy upewnić się czy wszystkie elementy mocujące są dokręcone i czy meble są sprawne.
- Zużyty produkt należy przekazać firmie zajmującej się recyklingiem surowców wtórnych.

Kathay-Haster, ul Lutycka 3, Poznań
sklep@kathay.com.pl

LONGWELL INDUSTRIAL LTD, AXA CENTRE, 151 GLOUCESTER ROAD, HONGKONG
office@ningbosge.com

Wyprodukowano w Chinach



