



*Instrukcja krok po kroku:*

1. Skręć nogi ze sobą za pomocą mimośrodków.
2. Skręć łączyny ze sobą za pomocą konfirmatów.
3. Do skróconych łączyn dokręć kątowniki (wkręty samowierzące)
4. Połóż blat na miękkim podłożu i dokręć do niego łączyny za pomocą kątowników.
5. Mając stół nadal w pozycji odwrotnej weź nogi i dokręć je przez łączynę tak by na zewnątrz nie było wkręta.
6. Gotowe! Stół można odwrócić i postawić na swoim miejscu

*Nie nawiercamy otworów w blatach z powodu dwóch zalet:*

- I. Nawiercony otwór po pewnym czasie luzuje wkręt, który może się samoczynnie odkręcić.
- II. W przypadku zarysowań podczas przesyłki można odwrócić blat tak by uszkodzenie było niewidoczne.