

# ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ PRZED MONTAŻEM

## ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. MONTAŻ NALEŻY PRZEPROWADZAĆ NA PŁASKIEJ I STABILNEJ POWIERZCHNI, ABY UNIKAĆ USZKODZEŃ ELEMENTÓW I ZAPEWNIĆ BEZPIECZEŃSTWO.
2. WSZYSTKIE ELEMENTY POWINNY BYĆ DOKŁADNIE SPRAWDZONE PRZED MONTAŻEM – UPEWNIJ SIĘ, ŻE W ZESTAWIE ZNAJDUJĄ SIĘ WSZYSTKIE CZĘŚCI ORAZ NIE SĄ ONE USZKODZONE.
3. UŻYWAJ WYŁĄCZNIE NARZĘDZI DOSTARCZONYCH W ZESTAWIE LUB REKOMENDOWANYCH W INSTRUKCJI.
4. MONTAŻ POWINIEN BYĆ PRZEPROWADZONY ZGODNIE Z OPISANYMI KROKAMI – NIE NALEŻY MODYFIKOWAĆ KONSTRUKCJI ANI UŻYWAĆ SIŁY PODCZAS ŁĄCZENIA ELEMENTÓW.
5. UPEWNIJ SIĘ, ŻE WSZYSTKIE ŚRUBY I INNE ELEMENTY MOCUJĄCE SĄ DOKŁADNIE DOKRĘCONE PRZED UŻYTKOWANIEM.

## INSTRUKCJA MONTAŻU

### KROK 1: SPRAWDZENIE ZAWARTOŚCI OPAKOWANIA

OTWÓRZ OPAKOWANIE I UPEWNIJ SIĘ, ŻE ZESTAW ZAWIERA WSZYSTKIE ELEMENTY WYMIENIONE W INSTRUKCJI. TYPOWE CZĘŚCI TO:

- PODSTAWA FOTELE, KÓŁKA, SIŁOWNIK PNEUMATYCZNY, MECHANIZM, SIEDZISKO, OPARCIE, PODŁOKIETNIKI, ŚRUBY I NARZĘDZIA

### KROK 2: MONTAŻ KÓŁEK

WŁÓŻ KÓŁKA W OTWORY NA KOŃCACH PODSTAWY (KRZYŻAKA). UPEWNIJ SIĘ, ŻE WSZYSTKIE KÓŁKA SĄ STABILNIE ZAMOCOWANE.

### KROK 3: MONTAŻ SIŁOWNIKA PNEUMATYCZNEGO

UMIEŚĆ SIŁOWNIK W CENTRALNYM OTWORZE PODSTAWY. NA SIŁOWNIK ZAŁÓŻ OSŁONĘ (JEŚLI JEST DOŁĄCZONA DO ZESTAWU).

### KROK 4: PRZYGOTOWANIE MECHANIZMU

PRZYMOCUJ MECHANIZM REGULACJI DO SPODU SIEDZISKA, UŻYWAJĄC ODPOWIEDNICH ŚRUB. STRONA MECHANIZMU Z DŹWIGNIĄ POWINNA BYĆ SKIEROWANA W STRONĘ PRZEDNIĄ SIEDZISKA.

### KROK 5: POŁĄCZENIE SIEDZISKA Z SIŁOWNIKIEM

UMIEŚĆ SIEDZISKO Z ZAMOCOWANYM MECHANIZMEM NA SIŁOWNIKU, UPEWNIAJĄC SIĘ, ŻE JEST STABILNIE OSADZONE.

### KROK 6: MONTAŻ OPARCIA

PRZYMOCUJ OPARCIE DO SIEDZISKA, UŻYWAJĄC DOSTARCZONYCH ŚRUB. UPEWNIJ SIĘ, ŻE OPARCIE JEST SOLIDNIE ZAMOCOWANE, ABY ZAPEWNIĆ BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA.

### KROK 7: MONTAŻ PODŁOKIETNIKÓW (JEŚLI DOTYCZY)

ZAMOCUJ PODŁOKIETNIKI DO SIEDZISKA I/LUB OPARCIA ZGODNIE Z DOŁĄCZONĄ INSTRUKCJĄ GRAFICZNĄ.

### KROK 8: SPRAWDZENIE I REGULACJA

PO ZAKOŃCZENIU MONTAŻU SPRAWDŹ, CZY WSZYSTKIE ELEMENTY SĄ PRAWIDŁOWO ZAMOCOWANE. WYREGULUJ WYSOKOŚĆ I KĄT NACHYLENIA SIEDZISKA ZGODNIE Z WŁASNYMI PREFERENCJAMI.

### KONSERWACJA I UŻYTKOWANIE

- FOTEL NALEŻY REGULARNIE SPRAWDZAĆ POD KĄTEM LUZÓW W ŚRUBACH I ELEMENTACH MOCUJĄCYCH. W RAZIE POTRZEBY DOKRĘĆ JE.
- UNIKAJ PRZECIĄŻANIA FOTELE – MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE JEST OKREŚLONE W SPECYFIKACJI PRODUKTU.
- DO CZYSZCZENIA UŻYWAJ WILGOTNEJ ŚCIERECZKI I DELIKATNYCH DETERGENTÓW. UNIKAJ STOSOWANIA ŚRODKÓW ŚCIERNYCH, KTÓRE MOGĄ USZKODZIĆ POWIERZCHNIĘ.

# ZASADY PRAWIDŁOWEGO UŻYTKOWANIA PRODUKTU

## EKSPLOATACJA

1. PRODUKTY NALEŻY UŻYWAĆ ZGODNIE Z ICH PRZEZNACZENIEM.
2. WSZYSTKIE PRODUKTY MARKI ERGOFLY SĄ PRZEZNACZONE DO UŻYTKU WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ SUCHYCH I ZAMKNIĘTYCH.
3. PRODUKTY POWINNY BYĆ UŻYTKOWANE I PRZECHOWYWANE Z DALA OD BEZPOŚREDNICH ŹRÓDEŁ OGNIĄ.
4. PRODUKTÓW NIE NALEŻY WYSTAWIAĆ NA DŁUGOTRWAŁE DZIAŁANIE PROMIENI SŁONECZNYCH, GDYŻ ICH BARWY MOGĄ ULEC STOPNIOWEJ ZMIANIE.
5. PRODUKTY NIE MOGĄ BYĆ NARAŻONE NA BEZPOŚREDNIE ODDZIAŁYWANIE ŹRÓDEŁ CIEPŁA (ODLEGŁOŚĆ OD ŹRÓDEŁ CIEPŁA NIE MNIEJSZA NIŻ 1 M).
6. WŁAŚCIWE UŻYTKOWANIE PRODUKTÓW ERGOFLY ZAPEWNI PAŃSTWU DŁUGĄ I BEZAWARYJNĄ EKSPLOATACJĘ.
7. UWAGA! PROSIMY NIE WSPIERAC SIĘ NACISKIEM CAŁEGO CIAŁA NA PODŁOKIETNIKACH PODCZAS WSTAWANIA Z FOTEŁA.

FOTELE I KRZESŁA SĄ PRZEZNACZONE DO UŻYTKU PRZEZ JEDNĄ OSOBĘ. NIE WOLNO NA NICH:

- SIADAĆ W KILKA OSÓB JEDNOCZEŚNIE;
- STAWAĆ NA ICH SIEDZISKACH;
- PRZEWOZIĆ CIĘŻKICH PRZEDMIOTÓW;
- SIADAĆ NA PODŁOKIETNIKACH

## KONSERWACJA, CZYSZCZENIE

DO CZYSZCZENIA TAPICERKI NALEŻY STOSOWAĆ DOSTĘPNE NA TYNKU ŚRODKI PIELĘGNACYJNE PRZEZNACZONE DO TAPICERKI. ZALECA SIĘ WCZEŚNIEJSZE WYKONANIE PRÓBY DZIAŁANIA ŚRODKA NA FRAGMENTE TAPICERKI.

## POWŁOKI CHROMOWANE I LAKIEROWANE

DO CZYSZCZENIA POWIERZCHNI CHROMOWANYCH I LAKIEROWANYCH ZALECANE SĄ PRODUKTY PRZEZNACZONE DO CZYSZCZENIA TAKICH POWIERZCHNI, NIE ZAWIERAJĄCE ŚRODKÓW ŚCIERNYCH. PODŁOGI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ PRODUKTY POSIADAJĄCE POWŁOKI LAKIEROWANE I CHROMOWANE NIE POWINNY BYĆ CZYSZCZONE ŚRODKAMI AGRESYWNYMI ODDZIAŁUJĄCYMI NA LAKIER I CHROM.

## ELEMENTY PLASTIKOWE

DO CZYSZCZENIA NALEŻY STOSOWAĆ OGÓLNIE DOSTĘPNE, NIERYSUJĄCE ŚRODKI CZYSTOŚCI PRZEZNACZONE DO CZYSZCZENIA PLASTIKU.

## OCHRONA ŚRODOWISKA

ZUŻYTE ELEMENTY FOTEŁA NALEŻY UTYLIZOWAĆ ZGODNIE Z LOKALNYMI PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH LUB PRZEKAZAĆ DO PUNKTÓW ZBIÓRKI ODPADÓW.

## OKRES GWARANCJI

OKRES GWARANCJI - 36 MIESIĘCY

UWAGA! USZKODZENIA POWSTAŁE WSKUTEK NIESTOSOWANIA SIĘ DO POWYŻSZYCH ZALECEŃ NIE SĄ PODSTAWĄ DO REKLAMACJI.




## WARUNKI GWARANCJI:




1. FOTEL JEST OBJĘTY GWARANCJĄ PRZEZ OKRES 36 MIESIĘCY OD DATY SPRZEDAŻY.

PODSTAWĄ GWARANCJI JEST KARTA GWARANCYJNA Z DATĄ SPRZEDAŻY.

NINIEJSZA GWARANCJA NIE MUSI BYĆ PODPISANA.




2. W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA USTERKI UŻYTKOWNIK POWINIEN ZŁOŻYĆ PISEMNĄ REKLAMACJĘ MAILOWO NA ADRES: BROSCOPL@GMAIL.COM




3. WADY PRODUKTU UJAWNIONE W OKRESIE GWARANCJI BĘDĄ USUWANE BEZPŁATNIE W CIĄGU 14 DNI ROBOCZYCH OD DATY PRZYJĘCIA REKLAMACJI.

4. W PRZYPADKU, GDY USUNIĘCIE WADY NIE JEST MOŻLIWE LUB WIĄZAŁOBY SIĘ Z NADMIERNYMI KOSZTAMI, PRODUCENT MOŻE WYMIENIĆ PRODUKT NA NOWY, O TEJ SAMEJ WARTOŚCI.




5. GWARANCJĄ NIE SĄ OBJĘTE REKLAMACJE DOTYCZĄCE:

- NATURALNEGO ZUŻYCIA WYROBU;
- WAD SPOWODOWANYCH NIEWŁAŚCIWYM UŻYTKOWANIEM (PATRZ: ZASADY PRAWIDŁOWEGO UŻYTKOWANIA PRODUKTU);
- WAD WYROBÓW PO JAKICHKOLWIEK PRZERÓBKACH I ZMIANACH KONSTRUKCYJNYCH BEZ ZGODY PRODUCENTA.



6. GWARANCJA NA TOWAR KONSUMPCYJNY NIE WYŁĄCZA, NIE OGRANICZA ANI NIE ZAWIESZA UPRAWNIENÍ KUPUJĄCEGO WYNIKAJĄCYCH Z NIEZGODNOŚCI TOWARU Z UMOWĄ SPRZEDAŻY.



7. W SPRAWACH NIEUREGULOWANYCH NINIEJSZYMI WARUNKAMI GWARANCJI WSZELKIE INNE KWESTIE REGULUJE TREŚĆ KODEKSU CYWILNEGO, USTAWY O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ORAZ USTAWY O OCHRONIE PRAW KONSUMENTÓW.