



EASY M

1




3


EASY M - 7-08M-4



4



2



Wyreguluj stopki w gór i w dół, do momentu zrównoważenia krzesła.

- | | | | | | |
|---|--------------|---|----------------|---|------------------|
| D | | E | | F | |
| | M6*45MM/4PCS | | M8/4PCS | | M8*22*1.5MM/4PCS |
| G | | H | | I | |
| | M6*20MM/4PCS | | M6*15*1MM/4PCS | | M5/1PC |