

210mm

Multi Garden

OSTRZEŻENIE!

Przed przystąpieniem do użytkowania kociołka należy bezwzględnie zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa. Podczas użytkowania należy zachować szczególną ostrożność. Stosowanie niedozwolonych substancji może powodować dodatkowe zagrożenia: poparzenia, możliwość powstania pożaru, zatrucie.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Na miejsce ustawienia kociołka należy wybrać płaski teren, osłonięty od wiatru. W żadnym wypadku nie należy używać kociołka w pomieszczeniach, przyczepach kempingowych, namiotach.
2. Należy używać paliwa: suchego drewna, węgla drzewnego lub brykietu.
3. Przed rozpoczęciem gotowania należy sprawdzić drożność otworu odpowietrzającego, w razie potrzeby należy go udrożnić.
4. Przed każdym użyciem kociołka należy go dokładnie umyć ciepłą wodą i płynem do mycia naczyń.
5. Kociołek w czasie gotowania jest bardzo gorący. Należy o tym pamiętać aby uniknąć oparzenia. Nie pozostawiajmy kociołka bez nadzoru. Chronić przed dostępem dzieci oraz zwierzęta domowe.
6. Aby uniknąć oparzenia od kociołka lub ogniska zalecamy używanie rękawic ochronnych.

MONTAŻ

Najlepiej montaż przeprowadzić na suchym, utwardzonym podłożu. Do montażu należy użyć stosownych narzędzi (zestaw nie zawiera) Podczas montażu należy zachować ostrożność.

1. Przykręć nogi od spodu miski śrubami z zestawu.
2. Do pokrywy przykręć grzybek uchwytu.
3. W ramię uchwytu wkręć od góry dwie śruby.
4. Na miskę nałóż pokrywę, następnie ramię. Załóż obejmę boczne ramienia na występy miski. Dokręć dwie śruby. Nie używaj nadmiernej siły aby nie uszkodzić kruchego żeliwa!

PRZECHOWYWANIE

Po zakończeniu pracy sprawdź czy kociołek jest zimny. Misę i pokrywę umyj dokładnie ciepłą wodą z płynem do mycia naczyń. Po wysuszeniu zabezpiecz wewnątrz olejem jadalnym. Kociołek przechowywać w czystym, suchym pomieszczeniu. Nie obciążać nadmiernie aby nie spowodować uszkodzeń.

MULTISTORE ECOTOYS Krystian Ślebioda
Logistyczna 31, 62-080 Sady

140mm

210mm

Multi Garden

WARNING!

Before using the kettle, it is absolutely necessary to familiarize yourself with the safety rules. During use, be especially careful. The use of prohibited substances may cause additional hazards: burns, possible fire, poisoning.

SAFETY RULES

1. The place to set up the kettle should be chosen on a flat area, sheltered from the wind. Under no circumstances should the kettle be used indoors, in caravans, or tents.
2. The fuel used should be: dry wood, charcoal or briquettes.
3. Before starting to cook, check that the vent is clear, and if necessary, unclog it.
4. Before each use, wash the kettle thoroughly with warm water and dishwashing liquid.
5. The kettle is very hot during cooking. Remember this to avoid burns. Do not leave the kettle unattended. Keep out of reach of children and pets.
6. To avoid burns from the kettle or the fire, we recommend using protective gloves.

INSTALLATION

It is best to assemble on a dry, hardened surface.
For assembly, use appropriate tools (not included in the set).
Be careful during assembly.

1. Screw the legs from the bottom of the bowl using the screws from the set.
2. Screw the handle mushroom to the cover.
3. Screw two screws into the handle arm from above.
4. Put the cover on the bowl, then the arm. Put the side clamps of the arm on the bowl protrusions. Tighten the two screws. Do not use excessive force to avoid damaging the brittle cast iron!

STORAGE

After finishing work, check whether the cauldron is cold.
Wash the bowl and cover thoroughly with warm water and dishwashing liquid.
After drying, protect the inside with edible oil.
Store the cauldron in a clean, dry room.
Do not overload to avoid causing damage.

MULTISTORE ECOTOYS Krystian Ślebioda
Logistyczna 31, 62-080 Sady

140mm