


OSLO



PL UWAGA !

- Meble należy ustawić na równym podłożu.
- Przed użytkowaniem należy sprawdzić czy wszystkie elementy są odpowiednio dokręcone.
- Zapoznaj się ze szczegółową instrukcją użytkowania, bezpieczeństwa i utylizacji produktu zawartą w kodzie QR u dołu strony!

GB WARNING !

- Furniture must be placed in a horizontal position.
- Before use, check that all parts are properly tightened.
- Familiarize yourself with the detailed instructions for use, safety, and disposal of the product provided in the QR code at the bottom of the page!

D ACHTUNG !

- Die Möbel sollten auf einer ebenen Fläche aufgestellt werden.
- Vor der Verwendung, überprüfen Sie, dass alle Teile fest angezogen sind.
- Machen Sie sich mit den detaillierten Anweisungen zur Verwendung, Sicherheit und Entsorgung des Produkts vertraut, die im QR-Code am unteren Seitenrand enthalten sind!

CZ POZOR !

- Nábytek je potřeba postavit na rovnou plochu.
- Před prvním použitím zkontrolujte, zda všechny části jsou správně uchyceny.
- Seznamte se s podrobnými pokyny k používání, bezpečnosti a likvidaci produktu, které jsou uvedeny v QR kódu na spodní části stránky!

SK POZOR !

- Nábytok by mal byť umiestnený na rovnom povrchu.
- Pred použitím skontrolujte, či sú všetky komponenty sú správne utiahnuté.
- Oboznámte sa s podrobnými pokynmi na používanie, bezpečnosť a likvidáciu produktu, ktoré sú uvedené v QR kóde v spodnej časti stránky!

HU FIGYELEM !

- A bútort egy vízszintes felületre kell helyezni!
- Használat előtt ellenőrizni kell, hogy minden elem a helyére került!
- Ismerkedjen meg a termék használati, biztonsági és ártalmatlanítási útmutatóival, amelyeket a QR-kód tartalmaz az oldal alján!

RU ВНИМАНИЕ !


- Мебель необходимо поставить на ровную поверхность
- Перед использованием необходимо проверить все ли элементы основательно закреплены (вкручены)
- Ознакомьтесь с подробными инструкциями по использованию, безопасности и утилизации продукта, содержащимися в QR-коде внизу страницы!

IL אזהרה









- יש למקם את הרהיט במצב אופקי.
- לפני השימוש, בדוק שכל החלקים מהודקים כהלכה.
- אנא עיין בהוראות השימוש, הבטיחות והפינוי המפורטות בקוד ה-QR שבתחתית העמוד!

KONTAKT:
EGEN Platforma Mebli
Bierzów 2A
63-507 Kobyla Góra
biuro@platformamebli.pl
https://platformamebli.pl/






2


A 2  	B 2  	C 2  	D 6  
E 16  	F 6  	G 6  	H 4  
I  	J  	 	 
 	 	 	 
			

3


1/5 x2




2/5




3/5



4/5



5/5



4

5