


Recliner Assembly Instructions

Estimated Assembly
Time in Minutes



<15 <45 60+

CF-8025



- 1.This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved
- 2.Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- 3.the appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance

- Your recliner comes packaged in one box.
- DO NOT use any sharp objects to open plastic wrapped components as damage to product or components may result.**
- Carefully remove all of the components from the packaging and set aside for assembly.
- Assemble on a soft surface to prevent scratching the finish.
- Weight capacity : 300lbs
- Rated power/Rated voltage: 58W/29V

Parts List


A 1 x Back



B 1 x Seat



C 2 x Back Ears




D 2 x Arm Pads



E 1 x Spring Coil Pad



F 1 x Switch



G 1 x Power Cord




H Remote Control



 Hardware bag can be found under the seat.


Assembly

Step 1




Assembly

Step 2




Hold the handle of the arm and pull hard to make it stretch out.

Step 3





Step 4




Put spring coil pad inside of the seat cushion cover and zipped.

Assembly

Step 5




Please remove the brushed cloth first.




Then put the whole seat cushion on the center of seat base correctly and tighten the velcro.



Step 6





Open the zipper



Step 7




Please remove the brushed cloth first.




Assembly

Step 8




Step 9

The method of connecting the cables.




Step 10



Assembly

Step 11



Your recliner style may differ from images. Care for your furniture by periodically tightening all bolts.

About your furniture piece:


- Softening of foam is natural and will happen over time with use.
- Fabric will fade or discolor in direct sunlight. Minimize exposure to direct sunlight to extend the life of your furniture.
- Wood grain, knots, streaks, and color variation occur naturally in wood and are not considered defects.

CAUTION: Tighten all components securely before use. Failure to do so may result in personal injury.


Proper Usage

Steps to safely stand up from your Lift Recliner

1. Store remote safely in the recliner's side pocket
2. Plant feet firmly on the ground
3. Evenly distribute weight on both arms of the chair
4. Slowly stand up from lift position




*Remember to store remote safely in the recliner's side pocket when it is not in use




*Fabric will fade or discolor in direct sunlight. Minimize exposure to direct sunlight to extend the life of your furniture.


Improper Usage



DO NOT stand up when the footrest is in the upright position



DO NOT stand up from your recliner with uneven weight



DO NOT stand up from your Lift Recliner with one arm


Your recliner style may differ from images.

Instrukcja Montażu Fotela

Planowany czas złożenia ,
czas podany w minutach

★ ☆ ☆
<15 <45 60+

CF-8025



- Fotel jest zapakowany w jedną paczkę
- **Nie używaj żadnych ostrych przedmiotów by otworzyć plastikowe torby, ponieważ mogą uszkodzić produkt lub jego części.**
- Ostrożnie wyciągnij wszystkie części z paczki i zestaw montażowy.
- Składaj produkt na miękkiej powierzchni by uniknąć porysowań.
- **Opaski zaciskowe służą do zabezpieczania przewodów fotela, aby zapobiec ich uszkodzeniu, nie przecinaj ich.**


Lista części

A 1 x Oparcie 	D 2 x Naramienniki 	G 1 x Zasilacz 
B 1 x Siedzenie 	E 1 x Poduszka sprężynowa 	H 1 x Pilot 
C 2 x Komplet "uszy" 	F 1 x Przełącznik 	 Zestaw montażowy pod siedzeniem fotela

Instrukcja


Krok 1

Podnies podnózek



Instrukcja


Krok 2




Złap za uchwyty przy boku fotela i mocno pociągnij by rozciągnąć boki

Krok 3

Zdejmij materiał.





Krok 4




Włóż poduszkę sprężynową do siedzenia, przykryj i zasuń.

Instrukcja

Krok 5





Zdejmij materia .





Następnie włóż prawidłowo całą poduszkę siedziska na środek podstawy siedziska i dociśnij rzep



Krok 6



Krok 7




Zdejmij materia .




Instrukcja

Krok 8




Krok 9

łączenie kabli.




Krok 10



Instrukcja

Krok 11



Twój styl fotela może różnić się od stylu na zdjęciach. Dbaj o swoje meble poprzez okresowe dokręcenie wszystkich powstałych luzów.

O Twoim meblu:

- Zmiękczenie piany jest naturalne i następuje z czasem wraz z użytkowaniem.
- Tkanina blaknie lub odbarwia się w bezpośrednim świetle słonecznym.

Zminimalizuj narażenie na bezpośrednie światło słoneczne, aby przedłużyć żywotność mebli.


- Usłojenie drewna, sęki, smugi i różnice kolorystyczne występują naturalnie w drewnie i nie są uważane za wady.

UWAGA: Mocno dokręć wszystkie elementy przed użyciem. Niezastosowanie się do tego może skutkować obrażeniami ciała.


Właściwe użycie fotela

Kroki, które należy wykonać, aby bezpiecznie wstać z fotela z funkcją podnoszenia:

1. Odłóż pilot do bocznej kieszeni fotela.
2. Postaw stopy mocno na ziemi
3. Równomiernie rozłóż ciężar na obu podłokietnikach fotela
4. Powoli wstań z pozycji windy




Pamiętaj o bezpiecznym przechowywaniu pilota w bocznej kieszeni fotela gdy nie jest używany




*Fabric will fade or discolor in direct sunlight. Minimize exposure to direct sunlight to extend the life of your furniture.


Nie właściwe użycie fotela



Nie wstawaj gdy podnóżek jest rozłożony



Nie wstawaj z fotela jeśli ciężar jest nierównomiernie rozłożony



Nie wstawaj z fotela opierając się na jednej stronie.

Twój fotel może się różnić od zdjęć użytych w instrukcji

Maintain way

1. When you don't use this sofa, close all electric.
2. Using clear towel to clean the PU sofa. Don't use water to clean.
3. You can use professional cleaner sprayer to clean PU or Fabric sofa.

CHAN FURNITURE LIMITED

ADD: 2ND FLOOR FENGJING GARDEN BUILDING, FENGHUANG
RD DIPU INDUSTRY, ANJI HUZHOU, CHINA 313300