



FRYDERYK 200/240

1



2



A		1
B		2
C		4
D		1

Zasady konserwacji:

Do czyszczenia zabrudzonych powierzchni należy stosować lekko wilgotną miękką tkaninę, a w przypadku mocniejszych zabrudzeń używać środków czyszczących przewidzianych dla mebli drewnianych.