


















Stół Magnus




D  x8	E  x8	F  x1	S  x24	M  x6	J  x1
---	---	---	--	---	---









4



5





INSTRUKCJA CZYSZCZENIA I PIELEGNACJI MEBLI LAKIEROWANYCH:

CZYSZCZENIE:

- Do codziennej pielęgnacji polecamy używanie miękkiej ściereczki, suchej lub lekko wilgotnej z użyciem wody z łagodnym środkiem czyszczącym (delikatny płyn do mycia naczyń) przy czym należy pamiętać o dokładnym wytarciu do sucha czyszczonej powierzchni;
- Wszystkie prace czyszczące należy wykonywać zgodnie z kierunkiem włókien;
- Należy unikać bezpośredniego kontaktu powierzchni mebla z gorącymi przedmiotami;
- Należy unikać ustawiania mebli w bezpośrednim kontakcie źródeł ciepła oraz w świetle słonecznym;
- Wszelkie zabrudzenia należy usuwać jak najszybciej nie dopuszczając do zaschnięcia;
- Prosimy nie używać ostrych gąbek i środków czyszczących zawierających amoniak, alkohol i rozmięczacze;

Uwaga	Attention
1. ZASADY UŻYTKOWANIA: Maksymalne obciążenie stołu wynosi 60 kg. Na stole nie wolno stawiać ciężkich przedmiotów. Stołu nie należy pozostawiać w miejscu o dużej wilgotności powietrza. Wyrób należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem. 2. KONSERWACJA: Demontaż jakichkolwiek elementów stołu może spowodować utratę stabilności. Naprawa stołu lub wymiana podzespołów może być dokonana jedynie przez przeszkolony personel. 3. RĘKOJMIA I GWARANCJA: Firma Halmar Sp. z o.o. udziela na produkt gwarancji w postaci 12-miesięcznej rękojmi.	1. TERMS OF USE: The maximum load of the table is 60 kg. Do not place heavy objects on the table. Table should not be left in a place with high humidity. The product should be used in accordance with its intended purpose. 2. MAINTENANCE: Disassembling any of the table element may result in loss of stability of the table. Repair or replacement of table components can only be done by trained personnel. 3. WARRANTY AND GUARANTEE: Company Halmar L.L.C. provides a product guarantee in the form of a 12-month warranty.