















Jan Nowak®




MODEL:
SALLY 1150


A x1 	B x1 	C x1 
D x1 	E x1 	F x1 
G x1 	H x1 	I x2 
J x2 	K x1 	L x2 

60-90 min




a x58 5*10	b x2	c x1	d x4	e x1
f x4	g x4 4*10	h x2	i x2	j x1








1.





2.





3.





4.




5.




6.





7.




8.




9.





10.




11.





12.





13.




14.







15.




16.






17.



18.



19.




g x4

f x4



f x1


20.



Q

21.





PL SZAFKA Z WYŁĘSZENIEM: Zachowaj ostrożność przy otwieraniu opakowań – użycie ostrych narzędzi może spowodować przypadkowe uszkodzenie produktu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń produktu, należy wstrzymać się z montażem i niezwłocznie skontaktować się z producentem lub sprzedawcą w celu złożenia reklamacji. Produkt przeznaczony do użytku wewnętrznego. Pełni funkcję siedziska, poprawiając komfort pracy dzięki wyciszeniu otoczenia. Produkt wyposażony jest w szufladę oraz gniazdo USB-C zakończone przewodem USB-C. ZASILANIE: Możliwość podłączenia do zasilacza o parametrach 5V DC i maksymalnej mocy 25W. Po montażu uporządkuj przewód zasilający oraz przestrzeń wokół produktu, aby uniknąć potknięcia się o luźne przewody i przewrócenia. OSTRZEŻENIA: - Używaj wyłącznie z zasilaczami USB-C o napięciu 5V i maksymalnej mocy 25W. - Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas ładowania. - Kontroluj stan produktu. W przypadku zauważenia uszkodzeń, zaprzestań użytkowania i skontaktuj się z producentem. Odłącz również źródło zasilania. - Nie używaj produktu w pobliżu wody ani w warunkach wysokiej wilgotności. - Nie demontuj i nie modyfikuj produktu. Używaj wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. - Nie używaj produktu, jeśli przewód zasilający lub port USB-C jest uszkodzony. - Nie umieszczaj produktu w pobliżu źródeł ciepła (np. grzejniki, piecyki). - Zachowaj ostrożność podczas użytkowania szuflady. Ryzyko przytrzaśnięcia palców. Wymagane jest równe ustawienie produktu oraz zaleca się dodatkowe przytwierdzenie do ściany. Ustawienie na niestabilnym i nierównym podłożu może skutkować przewróceniem przedmiotu i wypadkiem. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE: Do czyszczenia nie używać agresywnych środków chemicznych. Lekkie zabrudzenia czyścić na bieżąco wilgotną ściereczką. Przed użyciem detergentów sprawdź ich działanie na niewidocznej powierzchni W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek usterki lub uszkodzenia należy niezwłocznie zaprzestać użytkowania w celu uniknięcia zagrożenia dla zdrowia lub życia. Należy skontaktować się z producentem lub sprzedawcą.	EN SOUNDPROOFING WARDROBE: Be careful when opening packages – using sharp tools may cause accidental damage to the product. If you find damage to the product, you should hold off on installation and immediately contact the manufacturer or dealer to file a complaint. The product is intended for indoor use. It acts as a seat, improving the comfort of work by soundproofing the environment. The product is equipped with a drawer and a USB-C socket with a USB-C cable. POWER SUPPLY: Can be connected to a power supply with 5V DC parameters and a maximum power of 25W. After assembly, tidy up the power cord and the space around the product to avoid tripping over loose wires and tipping over. WARNINGS: - Use only with USB-C power adapters with a voltage of 5V and a maximum power of 25W. - Do not leave the device unattended while charging. - Control the condition of the product. If you notice damage, discontinue use and contact the manufacturer. Also unplug the power source. - Do not use the product near water or in high humidity conditions. - Do not disassemble or modify the product. Use only as intended. - Do not use the product if the power cord or USB-C port is damaged. - Do not place the product near heat sources (e.g. heaters, stoves). - Be careful when using the drawer. Risk of finger trapping. An even placement of the product is required and additional attachment to the wall is recommended. Placing on unstable and uneven ground may result in the object tipping over and causing an accident. MAINTENANCE AND CLEANING: Do not use harsh chemicals for cleaning. Clean light dirt on an ongoing basis with a damp cloth. Before using detergents, check their performance on an invisible surface In the event of any fault or damage, use should be discontinued immediately in order to avoid a risk to health or life. Contact the manufacturer or retailer.
DE SCHALLDÄMMUNGSGARDEROBE: Seien Sie vorsichtig beim Öffnen der Pakete – die Verwendung scharfer Werkzeuge kann zu unbeabsichtigten Schäden am Produkt führen. Wenn Sie Schäden am Produkt feststellen, sollten Sie mit der Installation warten und sofort den Hersteller oder Händler kontaktieren, um eine Beschwerde einzureichen. Das Produkt ist für den Inneneinbau vorgesehen. Es dient als Sitz und verbessert den Arbeitskomfort, indem es die Umgebung schallisoliert. Das Produkt ist mit einer Schublade und einer USB-C-Buchse mit USB-C-Kabel ausgestattet. NETZTEIL: Kann an ein Netzteil mit 5V DC-Parametern und einer maximalen Leistung von 25W angeschlossen werden. Nach der Montage räumen Sie das Netzkabel und den Bereich um das Produkt herum, um zu vermeiden, dass Sie über lose Kabel stolpern und umkippen. WARNUNGEN: - Verwendung nur mit USB-C-Netzteilen mit einer Spannung von 5V und einer maximalen Leistung von 25W. - Lassen Sie das Gerät während des Ladens nicht unbeaufsichtigt. - Kontrolle des Zustands des Produkts. Wenn Sie Schäden bemerken, stellen Sie die Nutzung ein und wenden Sie sich an den Hersteller. Zieh auch den Stromstrom ab. - Verwenden Sie das Produkt nicht in Wassernähe oder bei hoher Luftfeuchtigkeit. - Das Produkt nicht zerlegen oder modifizieren. Verwenden Sie nur die vorgesehene Methode. - Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn das Netzkabel oder der USB-C-Anschluss beschädigt ist. - Stellen Sie das Produkt nicht in die Nähe von Wärmequellen (z. B. Heizungen, Herden). - Sei vorsichtig, wenn du die Schublade benutzt. Risiko von Fingertrapping. Eine gleichmäßige Platzierung des Produkts ist erforderlich, und eine zusätzliche Befestigung an der Wand wird empfohlen. Ein Platzieren auf instabilem und unebenem Boden kann dazu führen, dass der Gegenstand umkippt und ein Unfall verursacht wird. WARTUNG UND REINIGUNG: Verwenden Sie keine aggressiven Chemikalien zur Reinigung. Reinigen Sie leichten Schmutz regelmäßig mit einem feuchten Tuch. Überprüfen Sie vor der Verwendung von Waschmitteln deren Leistung auf einer unsichtbaren Oberfläche Im Falle eines Verschuldens oder Schadens sollte die Nutzung sofort eingestellt werden, um Gesundheits- oder Lebensgefahr zu vermeiden. Kontaktieren Sie den Hersteller oder Händler.	FR INSONORISATION DE LA GARDE-ROBE : Soyez prudent lors de l'ouverture des paquets – l'utilisation d'outils tranchants peut endommager accidentellement le produit. Si vous constatez des dommages au produit, vous devriez attendre l'installation et contacter immédiatement le fabricant ou le revendeur pour déposer une plainte. Le produit est destiné à un usage intérieur. Il agit comme un siège, améliorant le confort du travail en insonorisant l'environnement. Le produit est équipé d'un tiroir et d'une prise USB-C avec un câble USB-C. ALIMENTATION : peut être connectée à une alimentation avec des paramètres DC 5V et une puissance maximale de 25W. Après l'assemblage, rangez le cordon d'alimentation et l'espace autour du produit pour éviter de trébucher sur des fils desserrés et de basculer. AVERTISSEMENTS: - Utiliser uniquement avec des adaptateurs secteur USB-C d'une tension de 5V et d'une puissance maximale de 25W. - Ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant la charge. - Contrôler l'état du produit. Si vous remarquez des dommages, arrêtez l'utilisation et contactez le fabricant. Débranchez aussi la source d'alimentation. - Ne pas utiliser le produit près de l'eau ni dans des conditions d'humidité élevée. - Ne pas démonter ni modifier le produit. Utilisez-les uniquement comme prévu. - Ne pas utiliser le produit si le câble d'alimentation ou le port USB-C est endommagé. - Ne pas placer le produit près des sources de chaleur (par exemple, chauffages, cuisinières). - Fais attention quand tu utilises le tiroir. Risque de piégeage des doigts. Un placement uniforme du produit est nécessaire et une fixation supplémentaire au mur est recommandée. Placer l'objet sur un sol instable et inégal peut entraîner un basculement de l'objet et provoquer un accident. ENTRETIEN ET NETTOYAGE : N'utilisez pas de produits chimiques agressifs pour le nettoyage. Nettoyez la saleté légère de façon régulière avec un chiffon humide. Avant d'utiliser des détergents, vérifiez leurs performances sur une surface invisible En cas de défaut ou de dommage, l'utilisation doit être arrêtée immédiatement afin d'éviter tout risque pour la santé ou la vie. Contactez le fabricant ou le détaillant.

INSONORIZAR EL VESTUARIO:

Ten cuidado al abrir los paquetes: usar herramientas afiladas puede causar daños accidentales al producto.

Si detectas daños en el producto, deberías esperar la instalación y contactar inmediatamente con el fabricante o distribuidor para presentar una queja.

El producto está pensado para uso en interiores. Actúa como asiento, mejorando la comodidad del trabajo al aislar el entorno.

El producto está equipado con un cajón y un conector USB-C con un cable USB-C.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN: Puede conectarse a una fuente con parámetros de 5V DC y una potencia máxima de 25W.

Después de montarlo, ordena el cable de alimentación y el espacio alrededor del producto para evitar tropezar con cables sueltos y volcar.

ADVERTENCIAS:

- Usar solo con adaptadores de alimentación USB-C con un voltaje de 5V y una potencia máxima de 25W.
- No dejes el dispositivo sin supervisión mientras se carga.
- Controlar el estado del producto. Si notas daños, suspende el uso y contacta con el fabricante. También desenchufa la fuente de alimentación.
- No usar el producto cerca del agua ni en condiciones de alta humedad.
- No desmontar ni modificar el producto. Úsalo solo según lo previsto.
- No usar el producto si el cable de alimentación o el puerto USB-C están dañados.
- No colocar el producto cerca de fuentes de calor (por ejemplo, calefactores, estufas).
- Ten cuidado al usar el cajón. Riesgo de quedar atrapado en los dedos.

Se requiere una colocación uniforme del producto y se recomienda una fijación adicional a la pared. Colocarlo en un terreno inestable e irregular puede provocar que el objeto se vuelque y provoque un accidente.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA:

No uses productos químicos agresivos para la limpieza. Limpia la suciedad ligera de forma continua con un paño húmedo. Antes de usar detergentes, comprueba su rendimiento en una superficie invisible.

En caso de cualquier fallo o daño, debe suspenderse inmediatamente para evitar un riesgo para la salud o la vida. Contacta con el fabricante o el minorista.

INSONORIZARE IL GUARDAROBA:

Fai attenzione quando apri i pacchetti – l'uso di attrezzi affilati può causare danni accidentali al prodotto.

Se riscontri danni al prodotto, dovresti aspettare l'installazione e contattare immediatamente il produttore o il rivenditore per presentare un reclamo.

Il prodotto è destinato all'uso interno. Funge da sedile, migliorando il comfort del lavoro insonorizzando l'ambiente.

Il prodotto è dotato di un cassetto e di una presa USB-C con cavo USB-C.

ALIMENTATORE: Può essere collegato a un alimentatore con parametri DC 5V e una potenza massima di 25W.

Dopo l'assemblaggio, sistemate il cavo di alimentazione e lo spazio intorno al prodotto per evitare di inciampare su fili allentati e farli cadere.

AVVERTENZE:

- Utilizzare solo con adattatori USB-C con una tensione di 5V e una potenza massima di 25W.
- Non lasciare il dispositivo incustodito durante la ricarica.
- Controllare le condizioni del prodotto. Se noti danni, interrompi l'uso e contatta il produttore. Scollega anche la fonte di alimentazione.
- Non utilizzare il prodotto vicino all'acqua o in condizioni di alta umidità.
- Non smontare o modificare il prodotto. Usa solo come previsto.
- Non utilizzare il prodotto se il cavo di alimentazione o la porta USB-C sono danneggiati.
- Non posizionare il prodotto vicino a fonti di calore (ad esempio riscaldatori, fornelli).
- Fai attenzione quando usi il cassetto. Rischio di intrappolamento delle dita.

È necessario un posizionamento uniforme del prodotto e si consiglia un ulteriore attacco al muro. Posizionarlo su un terreno instabile e irregolare può far cadere l'oggetto e causare un incidente.

MANUTENZIONE E PULIZIA:

Non usare sostanze chimiche aggressive per la pulizia. Pulisci lo sporco leggero in modo continuativo con un panno umido. Prima di usare i detersibili, controlla le loro prestazioni su una superficie invisibile.

In caso di guasto o danno, l'uso deve essere interrotto immediatamente per evitare rischi per la salute o la vita. Contatta il produttore o il rivenditore.

GELUIDSISOLERENDE GARDEROBE:

Wees voorzichtig bij het openen van pakketten – het gebruik van scherpe gereedschappen kan per ongeluk schade aan het product veroorzaken.

Als u schade aan het product vindt, moet u wachten met de installatie en direct contact opnemen met de fabrikant of dealer om een klacht in te dienen.

Het product is bedoeld voor gebruik binnenshuis. Het fungeert als een zitplaats en verbetert het werkcomfort door de omgeving geluidsdicht te maken.

Het product is uitgerust met een lade en een USB-C-aansluiting met een USB-C-kabel.

VOEDING: Kan worden aangesloten op een voeding met 5V gelijkstroomparameters en een maximaal vermogen van 25W.

Na montage ruim je het stroom snoer en de ruimte rond het product op om te voorkomen dat je over losse draden struikelt en omvalt.

WAARSCHUWINGEN:

- Gebruik alleen met USB-C voedingsadapters met een spanning van 5V en een maximaal vermogen van 25W.
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter tijdens het opladen.
- Beheers de staat van het product. Als je schade merkt, stop dan met het gebruik en neem contact op met de fabrikant. Trek ook de stroombron los.
- Gebruik het product niet in de buurt van water of bij hoge luchtvochtigheid.
- Het product niet demonteren of wijzigen. Gebruik alleen zoals bedoeld.
- Gebruik het product niet als de stroomkabel of USB-C-poort beschadigd is.
- Plaats het product niet in de buurt van warmtebronnen (bijv. kachels, kachels).
- Wees voorzichtig met het gebruik van de lade. Risico op vingerklemmen.

Een gelijkmatige plaatsing van het product is vereist en extra bevestiging aan de muur wordt aanbevolen. Plaatsen op een onstabiele en oneffen grond kan ertoe leiden dat het object omvalt en een ongeluk veroorzaakt.

ONDERHOUD EN SCHOONMAAK:

Gebruik geen agressieve chemicaliën voor het schoonmaken. Maak licht vuil regelmatig schoon met een vochtige doek. Controleer voordat je wasmiddelen gebruikt op een onzichtbaar oppervlak.

In geval van een fout of schade moet het gebruik onmiddellijk worden stopgezet om een risico voor gezondheid of leven te voorkomen. Neem contact op met de fabrikant of winkelier.

ЗВУКОІЗОЛЯЦІЙНИЙ ГАРДЕРОБ:

Будьте обережні при відкритті упаковок – використання гострих інструментів може випадково пошкодити продукт.

Якщо ви помітили пошкодження продукту, слід відкласти встановлення і негайно звернутися до виробника або дилера для подання скарги.

Продукт призначений для використання в приміщеннях. Він виконує функцію сидіння, підвищуючи комфорт роботи завдяки звукоізоляції навколишнього середовища.

Продукт оснащений шухлядою та роз'ємом USB-C з кабелем USB-C.

БЛОК ЖИВЛЕННЯ: Може бути підключений до блоку живлення з параметрами 5V постійного струму та максимальною потужністю 25W.

Після складання приборіть шнур живлення та простір навколо виробу, щоб не спіткнутися об розшиті дроти і не перекинутися.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

- Використовуйте лише USB-C адаптери живлення з напругою 5V і максимальною потужністю 25W.
- Не залишайте пристрій без нагляду під час заряджання.
- Контролювати стан продукту. Якщо помітили пошкодження, припиніть використання і зв'яжіться з виробником. Також від'єднайте джерело живлення.
- Не використовуйте продукт біля води або в умовах високої вологості.
- Не розбирайте і не модифікуйте продукт. Використовуйте лише так, як задумано.
- Не використовуйте продукт, якщо пошкоджено шнур живлення або USB-C порт.
- Не розміщуйте продукт поблизу джерел тепла (наприклад, обігрівачів, плит).
- Будь обережний, коли користуєшся шухлядою. Ризик застрягання пальцями.

Потрібне рівномірне розміщення продукту, а також рекомендується додаткове кріплення до стіни. Розміщення на нестабільній і нерівній поверхні може призвести до перекидання, що спричинить аварію.

ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ПРИБИРАННЯ:

Не використовуйте агресивні хімікати для очищення. Регулярно очищайте легкий бруд вологою ганчіркою. Перед використанням м'яких засобів перевірте їхню ефективність на невидимій поверхні.

У разі будь-якої несправності або пошкодження використання слід негайно припинити, щоб уникнути ризику для здоров'я чи життя. Зв'яжіться з виробником або продавцем.

BG ЗВУКОИЗОЛИРАЩ ГАРДЕРОБ: Бъдете внимателни при отваряне на опаковки – използването на остри инструменти може да причини случайни повреди на продукта. Ако откриете повреда по продукта, трябва да изчакате инсталацията и незабавно да се свържете с производителя или дилъра, за да подадете жалба. Продуктът е предназначен за вътрешна употреба. Той действа като седалка, подобрявайки комфорта на работа чрез шумоизолация на околната среда. Продуктът е оборудван с чекмедже и USB-C гнездо с USB-C кабел. ЗАХРАНВАНЕ: Може да се свърже към захранване с 5V DC параметри и максимална мощност 25W. След сглобяването подреди захранващия кабел и пространството около продукта, за да избегнеш спъване в разхлабени жици и преобръщане. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: - Използвайте само с USB-C адаптери за захранване с напрежение 5V и максимална мощност 25W. - Не оставяйте устройството без надзор по време на зареждане. - Контролиране на състоянието на продукта. Ако забележите повреда, прекратете употребата и се свържете с производителя. Също така изключи захранването. - Не използвайте продукта близо до вода или при висока влажност. - Не разглобявайте и не модифицирайте продукта. Използвайте само по предназначение. - Не използвайте продукта, ако захранващият кабел или USB-C портът са повредени. - Не поставяйте продукта близо до източници на топлина (например отоплителни, печки). - Внимавай, когато използваш чекмеджето. Риск от задръжане на пръсти. Необходимо е равномерно разположение на продукта и се препоръчва допълнително закрепване към стената. Поставянето на нестабилна и неравна земя може да доведе до преобръщане на обекта и инцидент. ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ: Не използвайте агресивни химикали за почистване. Почиствайте лека мръсотия постоянно с влажна кърпа. Преди да използвате перилните препарати, проверете тяхната ефективност върху невидима повърхност В случай на повреда или повреда, използването трябва да бъде прекратено незабавно, за да се избегне риск за здравето или живота. Свържете се с производителя или търговеца на дребно.	HR ZVUČNA IZOLACIJA GARDEROBE: Budite oprezni pri otvaranju paketa – korištenje oštarih alata može slučajno oštetiti proizvod. Ako primijetite oštećenje proizvoda, trebali biste pričekati s instalacijom i odmah kontaktirati proizvođača ili prodavača kako biste podnijeli pritužbu. Proizvod je namijenjen za unutarnju upotrebu. Djeluje kao sjedalo, poboljšavajući udobnost rada zvučnom izolacijom okoline. Proizvod je opremljen ladicom i USB-C priključkom s USB-C kabeom. NAPAJANJE: Može se spojiti na napajanje s 5V DC parametrima i maksimalnom snagom od 25W. Nakon sastavljanja, pospremite kabel za napajanje i prostor oko proizvoda kako ne biste spotaknuli o labave žice i prevrnuli se. UPOZORENJA: - Koristite samo USB-C adaptere za napajanje s naponom od 5V i maksimalnom snagom od 25W. - Ne ostavljajte uređaj bez nadzora tijekom punjenja. - Kontrolirati stanje proizvoda. Ako primijetite oštećenja, prestanite s korištenjem i kontaktirajte proizvođača. Također isključite izvor napajanja. - Ne koristiti proizvod blizu vode ili u uvjetima visoke vlažnosti. - Ne rastavljajte niti mijenjajte proizvod. Koristite samo onako kako je namijenjeno. - Ne koristite proizvod ako je kabel za napajanje ili USB-C priključak oštećen. - Ne stavljajte proizvod blizu izvora topline (npr. grijalica, štednjaka). - Pazi kad koristiš ladicu. Rizik od hvatanja prstiju. Potrebno je ravnomjerno postavljanje proizvoda i preporučuje se dodatno pričvršćivanje na zid. Postavljanje na nestabilno i neravno tlo može rezultirati prevrtanjem predmeta i prouzročavanjem nesreće. ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE: Nemojte koristiti jake kemikalije za čišćenje. Redovito čistite laganu prljavštinu vlažnom krpom. Prije upotrebe deterdženata, provjerite njihovu učinkovitost na nevidljivoj površini U slučaju bilo kakvog kvara ili oštećenja, korištenje treba odmah prekinuti kako bi se izbjegao rizik za zdravlje ili život. Kontaktirajte proizvođača ili prodavača.
CZ ZVUKOVÁ IZOLACE ŠATNÍKU: Buďte opatrní při otevírání balíčků – používání ostrých nástrojů může způsobit náhodné poškození produktu. Pokud zjistíte poškození produktu, měli byste s instalací počkat a ihned kontaktovat výrobce nebo prodejce s podáním stížnosti. Produkt je určen pro vnitřní použití. Slouží jako sedadlo, které zlepšuje pohodlí práce tím, že odhlučňuje prostředí. Produkt je vybaven zásuvkou a USB-C zásuvkou s USB-C kabelem. ZDROJ NAPÁJENÍ: Lze ho připojit k napájení s parametry 5V DC a maximálním výkonem 25W. Po sestavení ukladněte napájecí kabel a prostor kolem výrobku, abyste nezakopli o uvolněné kabely a nepřevrátili se. VAROVÁNÍ: - Používejte pouze s USB-C napájecími adaptéry s napětím 5V a maximálním výkonem 25W. - Nenechávejte zařízení bez dozoru během nabíjení. - Kontrolovat stav produktu. Pokud si všimnete poškození, přestaňte ho používat a kontaktujte výrobce. Také odpojte zdroj napájení. - Nepoužívejte produkt v blízkosti vody ani za vysokých vlhkostních podmínek. - Nerozebírejte ani neupravujte produkt. Používejte jen tak, jak je zamýšleno. - Nepoužívejte produkt, pokud je poškozen napájecí kabel nebo USB-C port. - Neumísťujte produkt blízko zdrojů tepla (např. topidel, kamna). - Buďte opatrní při používání zásuvek. Riziko zachycení prstů. Je nutné rovnoměrné umístění produktu a doporučuje se další připevnění ke zdi. Umístění na nestabilním a nerovném povrchu může vést k převrácení předmětu a způsobení nehody. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ: Nepoužívejte agresivní chemikálie k čištění. Jemné nečistoty čistěte průběžně vlhkým hadříkem. Před použitím pracích prostředků zkontrolujte jejich výkon na neviditelném povrchu V případě jakékoli závady nebo poškození by mělo být používání okamžitě ukončeno, aby se předešlo riziku zdraví nebo života. Kontaktujte výrobce nebo prodejce.	DK LYDISOLERENDE GARDEROBE: Vær forsigtig, når du åbner pakker – brug af skarpe værktøjer kan forårsage utilsigtet skade på produktet. Hvis du finder skader på produktet, bør du vente med installationen og straks kontakte producenten eller forhandleren for at indgive en klage. Produktet er beregnet til indendørs brug. Den fungerer som sæde og forbedrer arbejdskomforten ved at lydisolere omgivelserne. Produktet er udstyret med en skuffe og en USB-C-stik med et USB-C-kabel. STRØMFORSYNING: Kan tilsluttes en strømforsyning med 5V DC-parametre og en maksimal effekt på 25W. Efter samlingen skal du rydde op i strømkablet og rummet omkring produktet for at undgå at snuble over løse ledninger og vælte. ADVARSLER: - Brug kun med USB-C strømforsyninger med en spænding på 5V og en maksimal effekt på 25W. - Lad ikke enheden stå uden opsyn under opladning. - Kontroller produktets tilstand. Hvis du bemærker skader, skal du stoppe brugen og kontakte producenten. Tag også strømkilden ud. - Brug ikke produktet nær vand eller ved høj luftfugtighed. - Må ikke skilles ad eller modificeres produktet. Brug kun som tiltænkt. - Brug ikke produktet, hvis strømkablet eller USB-C-porten er beskadiget. - Placer ikke produktet nær varmekilder (f.eks. varmeapparater, komfurer). - Vær forsigtig, når du bruger skuffen. Risiko for finger-fangning. En jævn placering af produktet er nødvendig, og yderligere fastgørelse til væggen anbefales. Placering på ustabil og ujævn grund kan resultere i, at genstanden vælter og forårsager en ulykke. VEDLIGEHODELSE OG RENGØRING: Brug ikke skarpe kemikalier til rengøring. Rens let snavs løbende med en fugtig klud. Før du bruger vaskemidler, skal du tjekke deres ydeevne på en usynlig overflade I tilfælde af fejl eller skade bør brugen ophøres med det samme for at undgå risiko for helbred eller liv. Kontakt producenten eller forhandleren.

EE HELIISOLATSIOONIGA GARDEROOB: Ole pakke avades ettevaatlik – teravate tööriistade kasutamine võib põhjustada tootele juhuslikke kahjustusi. Kui leiad tootel kahjustusi, peaksid paigaldusega edasi lükkama ja kohe pöörduma tootja või edasimüüja poole, et esitada kaebus. Toode on mõeldud siseruumides kasutamiseks. See toimib istmena, parandades töömugavust, tehes keskkonna heliisolatsioon. Tootel on sahtel ja USB-C pesa koos USB-C kaabliga. TOITEPLOKK: Saab ühendada toiteplokki, millel on 5V alalisvoolu parameetrid ja maksimaalne võimsus 25W. Pärast kokkupanekut korista toitejuhe ja toote ümber olev ruum, et vältida lahtiste juhtmete otsa komistamist ja ümberminekut. HOIATUSED: - Kasuta ainult USB-C toiteadaptereid, mille pingel on 5V ja maksimaalne võimsus 25W. - Ära jäta seadet laadimise ajal järelevalveta. - Kontrollida toote seisukorda. Kui märkate kahjustusi, lõpetage kasutamine ja võtke ühendust tootjaga. Eemalda ka toiteallikas. - Ärge kasutage toodet vee lähedal ega kõrge niiskuse tingimustes. - Ärge lahtivõtke ega muutke toodet. Kasuta ainult nii, nagu ette nähtud. - Ärge kasutage toodet, kui toitejuhe või USB-C port on kahjustatud. - Ära aseta toodet soojustallikate (nt küttekehad, pliidiid) lähedusse. - Ole sahtli kasutades ettevaatlik. Sõrmede löksu jäämise oht. Toote ühtlane paigutus on vajalik ning soovitatav on täiendav kinnitamine seinale. Ebastabiilsel ja ebaühtlasele pinnale asetamine võib põhjustada objekti ümberlöökkamise ja õnnetuse. HOOLDUS JA PUHASTAMINE: Ära kasuta puhastamiseks tugevaid kemikaale. Puhasta kergelt mustust pidevalt niiske lapiga. Enne pesuvahendite kasutamist kontrolli nende toimivust nähtamatul pinnal Rikke või kahjustuste korral tuleks kasutamine viivitamatult lõpetada, et vältida tervise- või eluohtu. Võta ühendust tootja või jaemüüjaga. GR ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΝΤΟΥΛΑΠΑ: Να είστε προσεκτικοί όταν ανοίγετε συσκευασίες – η χρήση αιχμηρών εργαλείων μπορεί να προκαλέσει τυχαία ζημιά στο προϊόν. Εάν εντοπίσετε ζημιά στο προϊόν, θα πρέπει να σταματήσετε την εγκατάσταση και να επικοινωνήσετε αμέσως με τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο για να υποβάλετε καταγγελία. Το προϊόν προορίζεται για χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Λειτουργεί ως κάθισμα, βελτιώνοντας την άνεση της εργασίας με ηχομόνωση του περιβάλλοντος. Το προϊόν είναι εξοπλισμένο με συρτάρι και υποδοχή USB-C με καλώδιο USB-C. ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ: Μπορεί να συνδεθεί σε τροφοδοτικό με παραμέτρους 5V DC και μέγιστη ισχύ 25W. Μετά τη συναρμολόγηση, τακτοποιήστε το καλώδιο τροφοδοσίας και τον χώρο γύρω από το προϊόν για να αποφύγετε να σκοντάψετε πάνω σε χαλαρά καλώδια και να ανατραπεί. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: - Χρησιμοποιήστε μόνο με μετασχηματιστές ρεύματος USB-C με τάση 5V και μέγιστη ισχύ 25W. - Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη φόρτιση. - Ελέγξτε την κατάσταση του προϊόντος. Εάν παρατηρήσετε ζημιά, διακόψτε τη χρήση και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή. Αποσυνδέστε επίσης την πηγή ρεύματος. - Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε νερό ή σε συνθήκες υψηλής υγρασίας. - Μην αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε το προϊόν. Χρησιμοποιήστε μόνο όπως προορίζεται. - Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν το καλώδιο τροφοδοσίας ή η θύρα USB-C είναι κατεστραμμένα. - Μην τοποθετείτε το προϊόν κοντά σε πηγές θερμότητας (π.χ. θερμάστρες, σόμπες). - Να είστε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε το συρτάρι. Κίνδυνος παγίδευσης δακτύλων. Απαιτείται ομοιόμορφη τοποθέτηση του προϊόντος και συνιστάται πρόσθετη προσάρτηση στον τοίχο. Η τοποθέτηση σε ασταθές και ανώμαλο έδαφος μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την ανατροπή του αντικείμενου και την πρόκληση ατυχήματος. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ: Μην χρησιμοποιείτε σκληρά χημικά για τον καθαρισμό. Καθαρίζετε την ελαφριά βρωμιά σε συνεχή βάση με ένα υγρό πανί. Πριν χρησιμοποιήσετε απορρυπαντικά, ελέγξτε την απόδοσή τους σε μια αόρατη επιφάνεια Σε περίπτωση βλάβης ή ζημιάς, η χρήση θα πρέπει να διακόπτεται αμέσως για να αποφευχθεί ο κίνδυνος για την υγεία ή τη ζωή. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον πωλητή λιανικής. FI ÄÄNIERISTETTY VAATEKAAPPI: Ole varovainen avatessasi pakkauksia – terävien työkalujen käyttö voi vahingoittaa tuotetta vahingossa. Jos huomaat tuotteesta vaurioita, sinun tulisi lykätä asennusta ja ottaa välittömästi yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään valituksen tekemiseksi. Tuote on tarkoitettu sisäkäyttöön. Se toimii istuimena, parantaen työn mukavuutta äänieristämällä ympäristön. Tuotteessa on laatikko ja USB-C-pistorasia USB-C-kaapelilla. VIRTALÄHDE: Voidaan liittää virtalähteeseen, jossa on 5V DC ja maksimiteho 25W. Kokoamisen jälkeen siivoa virtajohto ja tuotteen ympärillä oleva tila, jotta et kompastu irtonaisiin johtoihin ja kaadu. VAROITUKSET: - Käytä vain USB-C-virtasovittimia, joiden jännite on 5V ja maksimiteho 25W. - Älä jätä laitetta vartioimatta latauksen aikana. - Hallita tuotteen kuntoa. Jos huomaat vaurioita, lopeta käyttö ja ota yhteyttä valmistajaan. Irrota myös virtalähde. - Älä käytä tuotetta veden läheisyydessä tai korkeassa kosteudessa. - Älä pura tai muokkaa tuotetta. Käytä vain tarkoitettulla tavalla. - Älä käytä tuotetta, jos virtajohto tai USB-C-portti on vaurioitunut. - Älä sijoita tuotetta lähelle lämpölähteitä (esim. lämmittimiä, liesiä). - Ole varovainen käyttäessäsi laatikkoa. Sormien loukkuun jäämisen riski. Tuotteen tasainen sijoittelu vaaditaan ja lisäksi seinään on suositeltavaa. Epävakaalle ja epätasaiselle maalle asettaminen voi johtaa esineen kaatumiseen ja onnettomuuden aiheuttamiseen. HUOLTO JA PUHDISTUS: Älä käytä voimakkaita kemikaaleja puhdistukseen. Puhdista kevyt lika jatkuvasti kostealla liinalla. Ennen pesuväainneiden käyttöä tarkista niiden suosituskyy näkymättömällä pinnalla Virheen tai vahingon sattuessa käyttö tulee lopettaa välittömästi, jotta terveys- tai hengenvaara välttyisi. Ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. LT GARSO IZOLIACINĖ SPINTA: Būkite atsargūs atidarydami pakuotes – naudodami aštrius įrankius galite netyčia sugadinti gaminį. Jei pastebėjote, kad gaminyje yra pažeistas, turėtumėte atidėti montavimą ir nedelsdami susisiekti su gamintoju arba pardavėju, kad pateiktumėte skundą. Produktas skirtas naudoti patalpose. Jis veikia kaip sėdynė, pagerinanti darbo komfortą, izoliuodama aplinką. Gaminys yra stalčius ir USB-C lizdas su USB-C laidu. MAITINIMAS: Galima prijungti prie maitinimo šaltinio su 5 V nuolatinės srovės parametrais ir maksimalia 25 W galia. Surinkę sutvarkykite maitinimo laidą ir erdvę aplink gaminį, kad neužkliūtumėte per laisvus laidus ir neapvirstumėte. ĮSPĖJIMAI: - Naudokite tik su USB-C maitinimo adapteriais, kurių įtampa yra 5 V ir maksimali galia 25 W. - Nepalikite įrenginio be priežiūros įkrovimo metu. - Kontroliuokite gaminio būklę. Jei pastebėjote pažeidimų, nutraukite naudojimą ir susisiekite su gamintoju. Taip pat atjunkite maitinimo šaltinį. - Nenaudokite gaminio šalia vandens arba esant didelai drėgmei. - Neardykite ir nekeiskite gaminio. Naudokite tik pagal paskirtį. - Nenaudokite gaminio, jei pažeistas maitinimo laidas arba USB-C prievadas. - Nestatykite gaminio šalia šilumos šaltinių (pvz., šildytuvų, viryklių). - Būkite atsargūs naudodami stalčių. Pirštų įstrigimo pavojus. Reikalingas tolygus gaminio išdėstymas ir rekomenduojama papildomai pritvirtinti prie sienos. Padėjus ant nestabilių ir nelygių žemės, objektas gali apvirsti ir sukelti nelaimingą atsitikimą. PRIEŽIŪRA IR VALYMAS: Valymui nenaudokite stiprių chemikalų. Nuolat valykite lengvus nešvarumus drėgnu skudurėliu. Prieš naudodami ploviklius, patikrinkite jų veikimą ant nematomo paviršiaus Atsiradus gedimui ar pažeidimams, naudojimą reikia nedelsiant nutraukti, kad būtų išvengta pavojaus sveikatai ar gyvybei. Kreipkitės į gamintoją arba pardavėją.  Jan Nowak® 23 MODEL: SALLY 1150

LV SKAŅAS IZOLĀCIJAS SKAPIS: Esiet piesardzīgs, atverot iepakojumus – izmantojot asus instrumentus, produktus var nejauši sabojāties. Ja konstatējat produkta bojājumus, jums jāatliek uzstādīšana un nekavējoties sazinieties ar ražotāju vai izplatītāju, lai iesniegtu sūdzību. Produkts ir paredzēts lietošanai iekšējās. Tas darbojas kā sēdekļs, uzlabojot darba komfortu, izolējot vidi. Produkts ir aprīkots ar atvilktni un USB-C līgzdu ar USB-C kabeli. BAROŠANAS AVOTS: Var pievienot strāvas padevei ar 5V līdzstrāvas parametriem un maksimālo jaudu 25W. Pēc montāžas sakārtojiet strāvas vadu un vietu ap izstrādājumu, lai izvairītos no pakļūšanas pāri valējiem vadiem un apgāšanās. BRĪDINĀJUMI: - Izmantojiet tikai ar USB-C strāvas adapteriem ar spriegumu 5 V un maksimālo jaudu 25 W. - Uzlādes laikā neatstājiet ierīci bez uzraudzības. - Kontrolējiet produkta stāvokli. Ja pamanāt bojājumus, pārtrauciet lietošanu un sazinieties ar ražotāju. Atvienojiet arī strāvas avotu. - Nelietojiet produktu ūdens tuvumā vai augsta mitruma apstākļos. - Neizjauciet un nepārveidojiet produktu. Lietot tikai kā paredzēts. - Nelietojiet produktu, ja strāvas vads vai USB-C ports ir bojāts. - Nenovietojiet produktu siltuma avotu tuvumā (piemēram, sildītājiem, krāsnīm). - Esiet uzmanīgi, lietojot atvilktni. Pirkstu slazdošanas risks. Nepieciešams vienmērīgs produkta novietojums un ieteicams papildus piestiprināt pie sienas. Novietojot uz nestabilas un nelīdzenas zemes, objekts var apgāzties un izraisīt negadījumu. UZTURĒŠANA UN TĪRĪŠANA: Tīrīšanai neizmantojiet skarbas ķīmikālijas. Pastāvīgi notīriet vieglus netīrumus ar mitru drānu. Pirms mazgāšanas līdzekļu lietošanas pārbaudiet to darbību uz neredzamas virsmas Jebkura defekta vai bojājuma gadījumā lietošana nekavējoties jāpārtrauc, lai izvairītos no riska veselībai vai dzīvībai. Sazinieties ar ražotāju vai mazumtirgotāju.	MT IL-HWEJJEĠ TAL-HWEJJEĠ: Oqghod attent meta tiftaħ il-pakketti – l-użu ta’ għodod qawwija jista’ jikkawża hsara aċċidentali lill-prodott. Jekk issib hsara fil-prodott, għandek tistenna qabel l-installazzjoni u immedjatament tikkuntattja lill-manifattur jew id-dealer biex tippreżenta ilment. Il-prodott huwa maħsub għall-użu għewwa. Jaġixxi bħala siġġu, u jtejjeb il-kumdità tax-xogħol billi jżomm l-ambjent b’ħoss. Il-prodott huwa mġhammar b’kexxun u sokket USB-C b’kejbil USB-C. PROVVISTA TA’ ENERĠĠJA: Tista’ tiġi konnessa ma’ provvista ta’ enerġija b’parametri ta’ 5V DC u qawwa massima ta’ 25W. Wara l-assemblaġġ, naddaf il-kejbil tal-enerġija u l-isparju madwar il-prodott biex tevita li thawwad fuq wajers hielsa u tinqala’. TWISSUJJET: - Użu biss ma’ adapters tal-enerġija USB-C b’vultaġġ ta’ 5V u qawwa massima ta’ 25W. - Thallix l-apparat wahdu waqt li tkun qed iċċargja. - Ikkontrolla l-kundizzjoni tal-prodott. Jekk tinnota hsara, waqqaf l-użu u ikkuntattja lill-manifattur. Ukoll, nehhi s-sors tal-enerġija. - Tużax il-prodott viċin l-ilma jew f’kundizzjonijiet ta’ umdità għolja. - Thallix l-oġġetti jiddisassemblaw jew jimmodifikaw il-prodott. Uża biss kif maħbub. - Tużax il-prodott jekk il-kejbil tal-enerġija jew il-port USB-C ikunu mħassra. - Tpoġġix il-prodott viċin sorsi ta’ shana (eż. heaters, fornijiet). - Oqghod attent meta tuża l-kaxxa. Riskju ta’ trap tas-swaba’. Huwa meħtieġ li l-prodott jiġi pożizzjonat b’mod uniformi u huwa rakkomandat li jingħaqad aktar mal-hajt. Il-pożizzjoni fuq art instabbli u mhux uniformi tista’ twassal biex l-oġġett jinqala’ u jikkawża incident. MANUTENZJONI U TINDIF: Tużax kimiċi iebes għat-tindif. Naddaf hmiegħ hafif kontinwament b’drapp umdu. Qabel tuża d-deterġenti, iċċekkja l-prestazzjoni tagħhom fuq wiċċ invizibbli F’każ ta’ xi żball jew hsara, l-użu għandu jitwaqqaf immedjatament biex jiġi evitat riskju għas-saħha jew għall-hajja. Ikkuntattja lill-manifattur jew lill-bejjiegh bl-imnut.
PT ISOLAMENTO ACÚSTICO DO GUARDA-ROUPA: Tenha cuidado ao abrir embalagens – usar ferramentas afiadas pode causar danos acidentais ao produto. Se encontrar danos no produto, deve adiar a instalação e contactar imediatamente o fabricante ou revendedor para apresentar uma reclamação. O produto destina-se a uso interior. Funciona como assento, melhorando o conforto do trabalho ao isolar o ambiente. O produto está equipado com uma gaveta e uma tomada USB-C com cabo USB-C. FONTE DE ALIMENTAÇÃO: Pode ser ligada a uma fonte com parâmetros de 5V DC e uma potência máxima de 25W. Depois de montar, arrume o cabo de alimentação e o espaço à volta do produto para evitar tropeçar em fios soltos e tombar. AVISOS: - Usar apenas com adaptadores de alimentação USB-C com tensão de 5V e potência máxima de 25W. - Não deixe o dispositivo sem vigilância durante o carregamento. - Controlar o estado do produto. Se notar danos, pare de o usar e contacte o fabricante. Também desligue a fonte de energia. - Não usar o produto perto de água ou em condições de alta humidade. - Não desmontar nem modificar o produto. Usa apenas como pretendido. - Não usar o produto se o cabo de alimentação ou a porta USB-C estiverem danificados. - Não coloque o produto perto de fontes de calor (por exemplo, aquecedores, fogões). - Tem cuidado ao usar a gaveta. Risco de prender os dedos. É necessária uma colocação uniforme do produto e recomenda-se uma fixação adicional à parede. Colocar em terreno instável e irregular pode resultar no tombamento do objeto e causar um acidente. MANUTENÇÃO E LIMPEZA: Não use produtos químicos agressivos para a limpeza. Limpe a sujidade leve de forma contínua com um pano húmido. Antes de usar detergentes, verifique o seu desempenho numa superfície invisível Em caso de qualquer avaria ou dano, o uso deve ser interrompido imediatamente para evitar riscos para a saúde ou a vida. Contacte o fabricante ou o retalhista.	RO IZOLAREA FONICĂ A GARDEROBEI: Fii atent când deschizi pachetele – folosirea uneltelor ascuțite poate provoca daune accidentale produsului. Dacă găsiți daune la produs, ar trebui să amânați instalarea și să contactați imediat producătorul sau dealerul pentru a depune o plângere. Produsul este destinat utilizării în interior. Acționează ca un scaun, îmbunătățind confortul la muncă prin izolarea fonică a mediului. Produsul este echipat cu un sertar și o priză USB-C cu cablu USB-C. SURSA DE ALIMENTARE: Poate fi conectată la o sursă de alimentare cu parametri de 5V DC și o putere maximă de 25W. După asamblare, aranjează cablul de alimentare și spațiul din jurul produsului pentru a evita să te împiedici de firele slăbite și să se răstoarne. AVERTISMENTE: - Utilizare doar cu adaptoare de alimentare USB-C cu o tensiune de 5V și o putere maximă de 25W. - Nu lăsați dispozitivul nesupravegheat în timpul încărcării. - Controlul stării produsului. Dacă observi daune, întrerupe utilizarea și contactează producătorul. De asemenea, deconectează sursa de alimentare. - Nu folosiți produsul în apropierea apei sau în condiții de umiditate ridicată. - Nu demontați sau modificați produsul. Folosește doar așa cum este intenționat. - Nu folosiți produsul dacă cablul de alimentare sau portul USB-C este deteriorat. - Nu plasați produsul aproape de surse de căldură (de exemplu, încălzitoare, sobe). - Ai grijă când folosești sertarul. Riscul de prindere a degetelor. Este necesară o plasare uniformă a produsului și se recomandă atașarea suplimentară pe perete. Așezarea pe un teren instabil și denivelat poate duce la răsturnarea obiectului și la provocarea unui accident. ÎNȚEȚINERE ȘI CURĂȚARE: Nu folosiți substanțe chimice dure pentru curățare. Curăță murdăria ușoară continuu cu o cârpă umedă. Înainte de a folosi detergenți, verifică-le performanța pe o suprafață invizibilă În cazul oricărei defecțiuni sau daune, utilizarea trebuie întreruptă imediat pentru a evita un risc pentru sănătate sau viață. Contactează producătorul sau retailerul.

SK ZVUKOVÁ IZOLÁCIA ŠATNÍKA: Buďte opatrní pri otváraní balíkov – používanie ostrých nástrojov môže spôsobiť náhodné poškodenie produktu. Ak zistíte poškodenie produktu, mali by ste s inštaláciou počkať a okamžite kontaktovať výrobcu alebo predajcu s podaním sťažnosti. Produkt je určený na použitie v interiéri. Slúži ako sedadlo, ktoré zlepšuje komfort práce tým, že odhlučňuje prostredie. Produkt je vybavený zásuvkou a USB-C zásuvkou s USB-C káblom. ZDROJ NAPÁJANIA: Môže byť pripojený k zdroju s parametrami 5V DC a maximálnym výkonom 25W. Po zložení upratajte napájací kábel a priestor okolo produktu, aby ste nezakopli o uvoľnené káble a neprevrátili ich sa. UPOZORNENIA: - Používajte iba USB-C napájacie adaptéry s napätím 5V a maximálnym výkonom 25W. - Nenechávajte zariadenie bez dozoru počas nabíjania. - Kontrolovať stav produktu. Ak si všimnete poškodenie, prestaňte ho používať a kontaktujte výrobcu. Tiež odpojte zdroj napájania. - Nepoužívajte produkt v blízkosti vody alebo v podmienkach vysokej vlhkosti. - Nerozoberajte ani neupravujte produkt. Používajte len tak, ako je zamýšľané. - Nepoužívajte produkt, ak je poškodený napájací kábel alebo USB-C port. - Neumiestňujte produkt blízko zdrojov tepla (napr. ohrievače, sporáky). - Dávaj pozor pri používaní zásuvky. Riziko zachytenia prstov. Je potrebné rovnomerné umiestnenie produktu a odporúča sa dodatočné pripevnenie na stenu. Umiestnenie na nestabilnom a nerovnom teréne môže viesť k prevráteniu predmetu a spôsobeniu nehody. ÚDRŽBA A ČISTENIE: Na čistenie nepoužívajte agresívne chemikálie. Jemné nečistoty čistíte pravidelne vlhkou handričkou. Pred použitím pracích prostriedkov skontrolujte ich výkon na neviditeľnom povrchu V prípade akejkoľvek poruchy alebo poškodenia by sa používanie malo okamžite ukončiť, aby sa predišlo riziku zdravia alebo života. Kontaktujte výrobcu alebo predajcu.	SI ZVOČNA IZOLACIJA GARDEROBE: Bodite previdni pri odpiranju paketov – uporaba ostrih orodij lahko povzroči nenamerno škodo na izdelku. Če opazite škodo na izdelku, počakajte z namestitvijo in takoj kontaktirajte proizvajalca ali prodajalca ter vložite pritožbo. Izdelek je namenjen notranji uporabi. Deluje kot sedež, ki izboljša udobje dela z zvočno izolacijo okolja. Izdelek je opremljen z predalom in USB-C vtičnico z USB-C kablom. NAPAJALNIK: Lahko se priključi na napajalnik z 5V DC parametri in največjo močjo 25W. Po sestavi pospravite napajalni kabel in prostor okoli izdelka, da se izognete spotikanju ob ohlapne žice in prevrnjenju. OPOZORILA: - Uporabljajte le USB-C napajalne adapterje z napetostjo 5V in največjo močjo 25W. - Med polnjenjem ne puščajte naprave brez nadzora. - Nadzorovati stanje produkta. Če opazite poškodbe, prenehajte z uporabo in kontaktirajte proizvajalca. Prav tako odklopi napajalnik. - Izdelka ne uporabljajte v bližini vode ali v pogojih visoke vlažnosti. - Izdelka ne razstavljajte ali spreminjajte. Uporabljajte le tako, kot je mišljeno. - Izdelka ne uporabljajte, če je napajalni kabel ali USB-C priključek poškodovan. - Izdelka ne postavljajte blizu virov toplote (npr. grelniki, štedilniki). - Bodí previden, ko uporabljáš predal. Tveganje, da se prsti ujamejo. Potrebna je enakomerna postavitev izdelka in priporočena dodatna pritrditev na steno. Postavljanje na nestabilna in neenakomerna tla lahko povzroči prevrnitev predmeta in nesrečo. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE: Ne uporabljajte močnih kemikalij za čiščenje. Redno čistite rahlo umazanijo z vlažno krpo. Pred uporabo detergentov preverite njihovo delovanje na nevidni površini V primeru kakršnekoli napake ali poškodbe je treba uporabo takoj prekiniti, da se izognete tveganju za zdravje ali življenje. Obrnite se na proizvajalca ali prodajalca.
SE LJUDISOLERANDE GARDEROB: Var försiktig när du öppnar paket – att använda vassa verktyg kan orsaka oavsiktlig skada på produkten. Om du hittar skador på produkten bör du vänta med installationen och omedelbart kontakta tillverkaren eller återförsäljaren för att lämna in ett klagomål. Produkten är avsedd för inomhusanvändning. Den fungerar som en sittplats och förbättrar arbetskomforten genom att ljudisolera miljön. Produkten är utrustad med en låda och ett USB-C-uttag med USB-C-kabel. STRÖMFÖRSÖRJNING : Kan kopplas till en strömkälla med 5V likströmsvärdet och en maximal effekt på 25W. Efter montering, städa upp strömkablarna och utrymmet runt produkten för att undvika att snubbla över lösa kablar och väla. VARNINGAR: - Använd endast med USB-C-strömadaptrar med en spänning på 5V och en maximal effekt på 25W. - Lämna inte enheten oövervakad under laddning. - Kontrollera produktens skick. Om du märker skador, sluta använda den och kontakta tillverkaren. Dra också ur strömkällan. - Använd inte produkten nära vatten eller vid hög luftfuktighet. - Isär inte och modifiera inte produkten. Använd endast som avsett. - Använd inte produkten om strömkabeln eller USB-C-porten är skadad. - Placera inte produkten nära värmekällor (t.ex. värmare, spisar). - Var försiktig när du använder lådan. Risk för finger-intrappning. En jämn placering av produkten krävs och ytterligare fäste på väggen rekommenderas. Att placera på instabil och ojämn mark kan leda till att föremålet välter och orsakar en olycka. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING: Använd inte starka kemikalier vid rengöring. Rengör lätt smuts regelbundet med en fuktig trasa. Innan du använder tvättmedel, kontrollera deras prestanda på en osynlig yta Vid eventuella fel eller skador bör användningen omedelbart upphöra för att undvika risk för hälsa eller liv. Kontakta tillverkaren eller återförsäljaren.	HU HANGSZIGETELŐ RUHATÁR: Légy óvatos a csomagolás kinyitásakor – éles szerszámok használata véletlen károkat okozhat a terméken. Ha kárt találsz a terméken, várj el a telepítést, és azonnal vedd fel a kapcsolatot a gyártóval vagy a kereskedővel, hogy panaszod tegyenek. A terméket beltéri használatra szánták. Ülésként működik, így a környezet hangszigetelésével javítja a munka kényelmét. A termék fiókkal és USB-C csatlakozóval és USB-C kábelrel van felszerelve. TÁPEGYSÉG: Csatlakoztatható egy 5V DC paraméterekkel rendelkező tápegységhez, maximális teljesítménye 25W. A szerelés után rendbe kell tennie a tápkábelt és a termék körüli helyet, hogy ne botlasz a laza vezetékekben és ne borulj fel. FIGYELMEZTETÉSEK: - Csak USB-C tápcsatlakozóval kell használni, feszültség 5V és maximális teljesítmény 25W. - Ne hagyja felügyelet nélkül az eszközt töltés közben. - A termék állapotának szabályozása. Ha sérülést észlelsz, hagyd abba a használatot, és vedd fel a kapcsolatot a gyártóval. A tápforrást is húzd ki. - Ne használja a terméket víz közelében vagy magas páratartalommal. - Ne szedd szét vagy módosítsd a terméket. Csak úgy használj, ahogy tervezte. - Ne használja a terméket, ha a tápkábel vagy az USB-C port sérült. - Ne helyezze a terméket hőforrások (pl. fűtőtestek, tűzhelyek) közelébe. - Légy óvatos, amikor használod a fiókot. Kockázat a becsapódás veszélye. A termék egyenesletes elhelyezése szükséges, és további rögzítés a falhoz ajánlott. A helytelen és egyenetlen talajra való elhelyezés az objektum felborulásához és balesethez vezethet. KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS: Ne használj erős vegyszereket a tisztításhoz. Folyamatosan tisztítsd meg a könnyű koszt nedves kendővel. Mosószeres használata előtt ellenőrizd a láthatatlan felületen végzett teljesítményüket Bármilyen hiba vagy kár esetén a használatot azonnal le kell szüntetni, hogy elkerüljék az egészség- vagy életvesztést. Lépj kapcsolatba a gyártóval vagy az eladóval.



Jan Nowak[®]

Domator24 Sp. z o.o.
65-155 Zielona Góra, Poland
ul. Dekoracyjna 8
+48 68 422 84 24
support@jannowak.com
NIP 929-207-22-63



FR
Pensez à
donner
ou recycler.



Association

ou



Magasin

ou



Déchèterie

OUFAIREDEMESDECHETS.FR



Separate waste
correctly

