






Jan Nowak®



MODEL:
MARGARET



x1



10 -20 min



PL+48 68 422 84 24




a

x2




b

x24




c


x8



d


x1






x2

A




x2

B




x2

C




x1


D




1




2




3




4




5



6



7



Ostlonka / doniczka:

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku dekoracyjnego w biurach, mieszkaniach lub ogrodach. Montaż należy przeprowadzić zgodnie z dołączoną instrukcją używając oryginalnych, dołączonych do zestawu śrub i akcesoriów. Nie modyfikuj produktu. Używaj go wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Doniczkę należy ustawić na równej, stabilnej powierzchni i obciążyć ziemią, aby uniknąć jej przewrócenia lub przesunięcia przez wiatr. W przypadku ustawiania lub przesuwania obciążonej ziemią doniczki warto wspomóc się pomocą drugiej osoby, aby uniknąć urazów pleców lub przytrzaśnięcia palców. Doniczka wykonana jest z metalu, który pod wpływem promieni słonecznych może się nagrzać. Produkt nie jest zabawką. Nie udostępniaj doniczki do zabawy dzieciom. Wspinanie się nadonickę może być niebezpieczne. Istnieje ryzyko przewrócenia się lub przytrzaśnięcia doniczką. Konserwacja i czyszczenie: Czyścić miękką suchą ściereczką. Nie używać środków chemicznych ani wody. Regularnie sprawdzać stan doniczki (powłoki i konstrukcji), a w przypadku zauważenia wad, zaprzestać korzystania z przedmiotu.

Gehäuse / Topf:

Das Produkt ist ausschließlich für dekorative Zwecke in Büros, Wohnungen oder Gärten gedacht. Die Installation muss gemäß den beiliegenden Anweisungen mit den originalen Schrauben und Zubehör im Set durchgeführt werden. Verändern Sie das Produkt nicht. Verwende es nur so, wie es vorgesehen ist. Stellen Sie den Topf auf eine flache, stabile Fläche und beschweren Sie ihn mit Erde, damit er nicht umgeworfen oder vom Wind bewegt wird. Beim Aufstellen oder Umstellen eines mit Erde gefüllten Topfes lohnt es sich, sich selbst mit Hilfe einer anderen Person zu helfen, um Rückenverletzungen oder Fingerkneifen zu vermeiden. Der Topf besteht aus Metall, das sich unter Sonnenlicht erhitzen kann. Das Produkt ist kein Spielzeug. Teilen Sie den Topf nicht mit Kindern zum Spielen. Auf einen Topf zu klettern kann gefährlich sein. Es besteht die Gefahr, dass der Topf umkippt oder sich einklemmt. Wartung und Reinigung: Reinigen Sie mit einem weichen, trockenen Tuch. Verwenden Sie keine Chemikalien oder Wasser. Überprüfe regelmäßig den Zustand des Topfes (Schale und Konstruktion) und wenn Mängel festgestellt werden, höre auf, den Gegenstand zu verwenden.

Casing / pot:

The product is intended for decorative use in offices, apartments or gardens only. Installation must be carried out in accordance with the enclosed instructions using the original screws and accessories included in the set. Do not modify the product. Use it only as intended. Place the pot on a flat, stable surface and weigh it down with soil to avoid it being knocked over or moved by the wind. When setting up or moving a pot loaded with soil, it is worth helping yourself with the help of another person to avoid back injuries or fingers pinching. The pot is made of metal, which can heat up under the influence of sunlight. The product is not a toy. Do not share the pot with children to play in. Climbing on a pot can be dangerous. There is a risk of the pot falling over or getting trapped. Maintenance and cleaning: Clean with a soft dry cloth. Do not use chemicals or water. Regularly check the condition of the pot (shell and construction), and if defects are noticed, stop using the item.

Enveloppe / potentiomètre :

Le produit est destiné à un usage décoratif uniquement dans les bureaux, appartements ou jardins. L'installation doit être effectuée conformément aux instructions jointes en utilisant les vis et accessoires d'origine inclus dans l'ensemble. Ne modifiez pas le produit. Utilisez-le uniquement comme prévu. Placez le pot sur une surface plate et stable et alourdissez-le avec de la terre pour éviter qu'il ne soit renversé ou déplacé par le vent. Lorsque vous installez ou déplacez un pot chargé de terre, il vaut la peine de vous aider avec l'aide d'une autre personne pour éviter des blessures au dos ou des pincements des doigts. Le pot est en métal, qui peut chauffer sous l'influence du soleil. Le produit n'est pas un jouet. Ne partagez pas le pot avec les enfants pour qu'ils jouent. Grimper sur un pot peut être dangereux. Il y a un risque que le pot tombe ou se coince. Entretien et nettoyage : Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de produits chimiques ni d'eau. Vérifiez régulièrement l'état du pot (coquille et construction), et si des défauts sont remarqués, arrêtez d'utiliser l'objet.

Carcasa / potenciómetro:

El producto está destinado únicamente a un uso decorativo en oficinas, apartamentos o jardines. La instalación debe realizarse conforme a las instrucciones adjuntas, utilizando los tornillos y accesorios originales incluidos en el juego. No modifique el producto. Úsalo solo como se pretende. Coloca la maceta sobre una superficie plana y estable y pesa con tierra para evitar que se vuelque o mueva el viento. Al montar o mover una maceta cargada de tierra, merece la pena ayudarte a ti mismo con la ayuda de otra persona para evitar lesiones en la espalda o pellizcos en los dedos. La maceta está hecha de metal, que puede calentarse bajo la influencia de la luz solar. El producto no es un juguete. No compartas la olla con los niños para que jueguen en ella. Subirse a una maceta puede ser peligroso. Existe el riesgo de que la maceta se caiga o quede atrapada. Mantenimiento y limpieza: Límpiela con un paño seco y suave. No uses productos químicos ni agua. Revisa regularmente el estado de la olla (carcasa y construcción), y si se detectan defectos, deja de usar el objeto.

Behuizing / pot:

Het product is uitsluitend bedoeld voor decoratief gebruik in kantoren, appartementen of tuinen. De installatie moet worden uitgevoerd volgens de bijgevoegde instructies met behulp van de originele schroeven en accessoires die bij de set zijn inbegrepen. Verander het product niet. Gebruik het alleen zoals bedoeld. Zet de pot op een vlak, stabiel oppervlak en verzwaar hem met aarde om te voorkomen dat hij omvalt of door de wind wordt verplaatst. Bij het opzetten of verplaatsen van een pot vol aarde is het de moeite waard om jezelf te helpen met hulp van iemand anders om rugblessures of knellende vingers te voorkomen. De pot is gemaakt van metaal, dat kan opwarmen onder invloed van zonlicht. Het product is geen speelgoed. Deel de pot niet met kinderen om in te spelen. Op een pot klimmen kan gevaarlijk zijn. Er is een risico dat de pot omvalt of vast komt te zitten. Onderhoud en schoonmaak: Maak schoon met een zachte, droge doek. Gebruik geen chemicaliën of water. Controleer regelmatig de staat van de pot (schaal en constructie), en als er defecten worden opgemerkt, stop dan met het gebruik van het artikel.

Involucro / potenziometro:

Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso decorativo in uffici, appartamenti o giardini. L'installazione deve essere eseguita secondo le istruzioni allegate utilizzando le viti e gli accessori originali inclusi nel set. Non modificare il prodotto. Usalo solo come previsto. Metti il vaso su una superficie piana e stabile e appesantilo con la terra per evitare che venga rovesciato o mosso dal vento. Quando si prepara o si sposta un vaso carico di terra, vale la pena aiutare te stesso con l'aiuto di un'altra persona per evitare infortuni alla schiena o pizzicazioni alle dita. Il vaso è fatto di metallo, che può riscaldarsi sotto l'influenza della luce solare. Il prodotto non è un giocattolo. Non condividere il vaso con i bambini per giocare. Salire su un vaso può essere pericoloso. C'è il rischio che il vaso cada o si blocchi. Manutenzione e pulizia: Pulisci con un panno morbido e asciutto. Non usare sostanze chimiche o acqua. Controlla regolarmente le condizioni della pentola (guscio e costruzione) e, se si notano difetti, smetti di usare l'oggetto.

Корпус / потенціометр:

Виріб призначений лише для декоративного використання в офісах, квартирах або садах. Монтаж має бути виконаний відповідно до доданих інструкцій із використанням оригінальних гвинтів і аксесуарів, що входять до комплекту. Не змінюйте продукт. Використовуйте його лише так, як задумано. Поставте горщик на рівну, стабільну поверхню і обтяжіть його ґрунтом, щоб вітер не перекинув або не зрушив його. Під час встановлення або переміщення горщика з ґрунтом варто допомогти собі за допомогою іншої людини, щоб уникнути травм спини чи защемлення пальців. Горщик виготовлений із металу, який може нагріватися під впливом сонячного світла. Продукт — це не іграшка. Не діліться горщиком із дітьми, щоб гратися в ньому. Лазити на горщик може бути небезпечно. Існує ризик, що горщик може впасти або застрягти. Обслуговування та очищення: Чистіть м'якою сухою ганчіркою. Не використовуйте хімікати чи воду. Регулярно перевіряйте стан горщика (корпус і конструкцію), і якщо помічаються дефекти, припиніть використання предмета.

Корпус / потенциум:

Продуктът е предназначен само за декоративна употреба в офиси, апартаменти или градини. Монтажът трябва да се извърши според приложените инструкции, използвайки оригиналните винтове и аксесоари, включени в комплекта. Не променяйте продукта. Използвайте го само както е предназначено. Поставете саксията на равна, стабилна повърхност и я натекете с пръст, за да не бъде преобърната или преместена от вятъра. Когато подреждате или местите саксия, пълна с пръст, си струва да си помогнете с помощта на друг човек, за да избегнете травми на гърба или прищипване на пръстите. Съдът е изработен от метал, който може да се нагрива под въздействието на слънчевата светлина. Продуктът не е играчка. Не споделяйте тенджерата с деца, за да играят в нея. Катеренето по саксия може да бъде опасно. Съществува риск саксията да падне или да се заклеши. Поддръжка и почистване: Почиствайте с мека суха кърпа. Не използвайте химикали или вода. Редовно проверявайте състоянието на съда (обвивката и конструкцията) и ако забележите дефекти, спрете да използвате продукта.

Obal / hrnec:

Produkt je určen pouze pro dekorativní použití v kancelářích, bytech nebo zahradách. Instalace musí být provedena podle přiložených instrukcí s použitím původních šroubů a příslušenství obsažených v sadě. Neměňte produkt. Používejte to jen tak, jak je zamýšleno. Umístěte květináč na rovný, stabilní povrch a zatízte ho zeminou, abyste zabránili převrácení nebo pohybu větrem. Při přípravě nebo přesouvání květináče naplněného zeminou stojí za to pomoci si s pomocí jiné osoby, abyste předešli poranění zad nebo štipání prstů. Květináč je vyroben z kovu, který se může pod vlivem slunečního světla zahřát. Produkt není hračka. Nesdílejte květináč s dětmi, aby si mohly hrát. Lezení na květináč může být nebezpečné. Existuje riziko, že květináč spadne nebo se zasekne. Údržba a čištění: Čistěte měkkým suchým hadříkem. Nepoužívejte chemikálie ani vodu. Pravidelně kontrolujte stav nádoby (skořápka i konstrukce) a pokud si všimnete vad, přestaňte ji používat.

Kućište / lonac:

Proizvod je namijenjen isključivo za dekorativnu upotrebu u uredima, stanovima ili vrtovima. Ugradnja se mora obaviti u skladu s priloženim uputama koristeći originalne vijke i dodatke uključene u set. Nemojte mijenjati proizvod. Koristi ga samo onako kako je zamišljeno. Postavite teglu na ravnu, stabilnu površinu i otežajte je zemljom kako je vjetar ne bi prevrnuo ili pomaknuo. Prilikom postavljanja ili premještanja posude pune zemlje, vrijedi si pomoći uz pomoć druge osobe kako biste izbjegli ozljede leđa ili štipanje prstiju. Lonac je izrađen od metala, koji se može zagrijati pod utjecajem sunčeve svjetlosti. Proizvod nije igračka. Nemojte dijeliti lonac s djecom za igru. Penjanje na lonac može biti opasno. Postoji rizik da lonac padne ili se zaglavi. Održavanje i čišćenje: Čistite mekanom suhom krpom. Ne koristite kemikalije ni vodu. Redovito provjeravajte stanje posude (školjka i konstrukcija), a ako se primijete nedostaci, prestanite koristiti predmet.

Hylster / pot:

Produktet er kun beregnet til dekorativ brug i kontorer, lejligheder eller haver. Installation skal udføres i overensstemmelse med de vedlagte instruktioner ved brug af de originale skruer og tilbehør, der følger med sættet. Modificere ikke produktet. Brug den kun som tiltænkt. Sæt potten på en flad, stabil overflade og vej den ned med jord for at undgå, at den vælter eller flyttes af vinden. Når du sætter op eller flytter en potte fyldt med jord, kan det betale sig at hjælpe dig selv med hjælp fra en anden for at undgå rygsmerter eller klemmer i fingrene. Gryden er lavet af metal, som kan blive opvarmet under påvirkning af sollys. Produktet er ikke et legetøj. Del ikke potten med børn, der skal lege i. At klatre op i en potte kan være farligt. Der er risiko for, at gryden vælter eller sætter sig fast. Vedligeholdelse og rengøring: Rengør med en blød, tør klud. Brug ikke kemikalier eller vand. Tjek regelmæssigt tilstanden på potten (skal og konstruktion), og hvis der opdages fejl, stop med at bruge genstanden.

Korpus / pott:

Toode on mõeldud dekoratiivseks kasutamiseks ainult kontorites, korterites või aedades. Paigaldus peab toimuma vastavalt kaasasolevatele juhistele, kasutades komplekti kaasas olevaid originaalkruvisid ja lisaseadmeid. Ära muuda toodet. Kasuta seda ainult nii, nagu on ette nähtud. Aseta pott tasasele ja stabiilsele pinnale ning kaalu see mullaga alla, et tuul ei kukuks ümber ega liiguks. Kui paigaldad või liigutad mullaga täidetud potti, tasub aidata end teise inimesega, et vältida seljavigastusi või sõrmede näpistamist. Pott on valmistatud metallist, mis võib päikesevalguse mõjul kuumeneda. Toode ei ole mänguasi. Ära jaga potti lastega mängimiseks. Potil ronimine võib olla ohtlik. On oht, et pott võib ümber kukkuda või kinni jääda. Hooldus ja puhastamine: Puhasta pehme kuiva lapiga. Ära kasuta kemikaale ega vett. Kontrolli regulaarselt poti seisukorda (kest ja konstruktsioon) ning kui märgata defekte, lõpeta selle kasutamine.

Περιβλημα / γλάστρα:

Το προϊόν προορίζεται μόνο για διακοσμητική χρήση σε γραφεία, διαμερίσματα ή κήπους. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες χρησιμοποιώντας τις γνήσιες βίδες και εξαρτήματα που περιλαμβάνονται στο σετ. Μην τροποποιείτε το προϊόν. Χρησιμοποιήστε το μόνο όπως προορίζεται. Τοποθετήστε τη γλάστρα σε μια επίπεδη, σταθερή επιφάνεια και ζυγίστε τη με χώμα για να μην την χτυπήσει ή να την μετακινήσει ο άνεμος. Όταν στήνετε ή μετακινείτε μια γλάστρα γεμάτη με χώμα, αξίζει να βοηθήσετε τον εαυτό σας με τη βοήθεια άλλου ατόμου για να αποφύγετε τραυματισμούς στην πλάτη ή τσιμπήματα στα δάχτυλα. Το δοχείο είναι κατασκευασμένο από μέταλλο, το οποίο μπορεί να θερμανθεί υπό την επίδραση του ηλιακού φωτός. Το προϊόν δεν είναι παιχνίδι. Μην μοιράζετε την κατσαρόλα με παιδιά για να παίξετε. Το σκαρφάλωμα σε μια γλάστρα μπορεί να είναι επικίνδυνο. Υπάρχει κίνδυνος να πέσει ή να παγιδευτεί η γλάστρα. Συντήρηση και καθαρισμός: Καθαρίστε με ένα μαλακό στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε χημικά ή νερό. Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση της γλάστρας (κέλυφος και κατασκευή) και εάν παρατηρήσετε ελαττώματα, σταματήστε να χρησιμοποιείτε το αντικείμενο.

Kuori / ruukku:

Tuote on tarkoitettu koristeelliseksi käyttöön vain toimitoissa, asunnoissa tai puutarhoissa. Asennus on suoritettava liitteenä olevien ohjeiden mukaisesti käyttäen alkuperäisiä ruuveja ja lisäosia, jotka sisältyvät sarjaan. Älä muokkaa tuotetta. Käytä sitä vain tarkoitettulla tavalla. Aseta ruukku tasaiselle, vakaalle pinnalle ja paina se mullalla, jotta tuuli ei kaadu tai liiku sitä. Kun pystytät tai siirrät ruukkua, joka on täynnä multaa, kannattaa auttaa itseäsi toisen henkilön avustuksella välttääksesi selkävammoja tai sormien nipistystä. Kattila on metallia, joka voi lämmentä auringonvalon vaikutuksesta. Tuote ei ole lelu. Älä jaa kattilaa lasten kanssa leikkiä varten. Ruukun päälle kiipeäminen voi olla vaarallista. On olemassa riski, että ruukku kaatuu tai jää loukkuun. Huolto ja puhdistus: Puhdista pehmeällä kuivalla liinalla. Älä käytä kemikaaleja tai vettä. Tarkista säännöllisesti potikan kunto (kuori ja rakenne), ja jos virheitä havaitaan, lopeta tuotteen käyttö.

Korpusas / puodas:

Produktas skirtas dekoratyviniam naudojimui tik biurose, butuose ar soduose. Montavimas turi būti atliekamas pagal pridedamas instrukcijas, naudojant originalius varžtus ir priedus, esančius komplekte. Nekeiskite gaminio. Naudokite tik pagal paskirtį. Padėkite puodą ant lygaus, stabilaus paviršiaus ir pasverkite dirvožemiui, kad vėjas jo neapverstų ar nepajudintų. Įrengiant ar perkeliant vazoną, prikautą dirvožemio, verta padėti sau padedant kitam asmeniui, kad išvengtumėte nugaros traumų ar pirštų suspaudimo. Puodas pagamintas iš metalo, kuris gali įkaisti veikiamas saulės spindulių. Produktas nėra žaislas. Nesidalinkite puodu su vaikais, kad jie galėtų žaisti. Lipimas ant puodo gali būti pavojingas. Yra pavojus, kad puodas nukris arba įstrigs. Priežiūra ir valymas: Nuvalykite minkšta sausa šluoste. Nenaudokite chemikalų ar vandens. Reguliariai tikrinkite puodo būklę (apvalkalą ir konstrukciją) ir, jei pastebėjote defektų, nustokite naudoti daiktą.

Apvalks / katls:

Produkts ir paredzēts dekoratīvai lietošanai tikai birojos, dzīvokļos vai dārzos. Uztādīšana jāveic saskaņā ar pievienotajām instrukcijām, izmantojot oriģinālās skrūves un piederumus, kas iekļauti komplektā. Nemoģificējiet produktu. Izmantojiet to tikai kā paredzēts. Novietojiet podu uz līdzenas, stabilas virsmas un nosveriet to ar augsni, lai izvairītos no vēja apgāšanas vai pārvietošanas. Uztādot vai pārvietojot podu, kas piekrauts ar augsni, ir vērts palīdzēt sev ar citas personas palīdzību, lai izvairītos no muguras traumām vai pirkstu saspiešanas. Katls ir izgatavots no metāla, kas saules gaismas ietekmē var uzsildīt. Produkts nav rotaļlieta. Nedaliet podu ar bērniem, lai spēlētos. Kāpšana uz poda var būt bīstama. Pastāv risks, ka katls var nokrist vai iestrēgt. Apkope un tīrīšana: Notīriet ar mīkstu, sausu drānu. Nelietojiet ķīmikālijas vai ūdeni. Regulāri pārbaudiet katla stāvokli (apvalku un konstrukciju) un, ja tiek pamanīti defekti, pārtrauciet preces lietošanu.

Revestimento / potenciômetro:

O produto destina-se apenas a uso decorativo em escritórios, apartamentos ou jardins. A instalação deve ser realizada de acordo com as instruções incluídas, utilizando os parafusos e acessórios originais incluídos no conjunto. Não modifiquem o produto. Use-o apenas como pretendido. Coloque o vaso numa superfície plana e estável e pese-o com terra para evitar que seja derrubado ou movido pelo vento. Ao montar ou mover um vaso carregado de terra, vale a pena ajudar-se com a ajuda de outra pessoa para evitar lesões nas costas ou beliscões nos dedos. O vaso é feito de metal, que pode aquecer sob a influência da luz solar. O produto não é um brinquedo. Não partilhes o pote com as crianças para brincarem. Subir para um vaso pode ser perigoso. Existe o risco de o vaso cair ou ficar preso. Manutenção e limpeza: Limpe com um pano macio e seco. Não use produtos químicos nem água. Verifique regularmente o estado do vaso (concha e construção) e, se forem notados defeitos, pare de usar o objeto.

Kaxxa / pot:

Il-prodott huwa maħsub għall-użu dekorattiv f'uffiċċji, appartamenti jew għonna biss. L-installazzjoni trid issir skont l-istruzzjonijiet magħluqa, bl-użu tal-viti u l-aċċessorji oriġinali inklużi fis-sett. Tbidilx il-prodott. Użah biss kif maħsub. Poġġi l-borma fuq wiċċ ċatt u stabbli u tħaddanha bil-ħamrija biex tevita li tinqala' jew tiġi mċaqlaq mir-riħ. Meta tpoġġi jew timxi borma mimlija ħamrija, jiswa tgħin lilek innifsek bl-għajnuna ta' persuna oħra biex tevita ġrieħi fid-dahar jew subgħajh. Il-borma hija magħmula mill-metall, li jista' jissaħħan taħt l-influenza tax-xemx. Il-prodott mhuwiex ġugarell. Taqsamx il-borma mat-tfal biex jilagħbu fiha. Li titla' fuq borma tista' tkun perikoluża. Hemm riskju li l-borma taqa' jew tinqabad. Manutenzjoni u tindif: Naddaf b'drapp artab u niexef. Tużax kimiċi jew ilma. Iċċekkja regolarment il-kundizzjoni tal-borma (qoxra u kostruzzjoni), u jekk jinnotaw difetti, waqaf tuża l-oġġett.

Carcasă / potencior:

Produsul este destinat utilizării decorative doar în birouri, apartamente sau grădini. Montarea trebuie realizată conform instrucțiunilor anexate, folosind șuruburile și accesoriile originale incluse în set. Nu modifica produsul. Folosește-l doar așa cum este intenționat. Așază ghiveciul pe o suprafață plată și stabilă și îngreunează-l cu pământ pentru a evita să fie răsturnat sau mutat de vânt. Când montezi sau muți un ghiveci încărcat cu pământ, merită să te ajuți pe tine cu ajutorul altei persoane pentru a evita accidentările la spate sau ciupirea degetelor. Ghiveciul este făcut din metal, care se poate încălzi sub influența soarelui. Produsul nu este o jucărie. Nu împărți ghiveciul cu copiii să se joace. Să te urci pe un ghiveci poate fi periculos. Există riscul ca ghiveciul să cadă sau să rămână prins. Întreținere și curățare: Curăță cu o cârpă moale și uscată. Nu folosiți substanțe chimice sau apă. Verifică regulat starea ghiveciului (carcasă și construcție), iar dacă apar defecte, încetează să folosești obiectul.

Obal / nádoba:

Produkt je určený výhradne na dekoratívne použitie v kanceláriách, bytoch alebo záhradách. Inštalácia musí prebiehať podľa priložených pokynov s použitím pôvodných skrutiek a príslušenstva obsiahnutých v sade. Neupravujte produkt. Používajte ho len tak, ako je zamýšľané. Kvetináč položte na rovný, stabilný povrch a zaťažte ho zeminou, aby ste zabránili prevráteniu alebo pohybu vetra. Pri nastavovaní alebo presúvaní kvetináča plného zeminy sa oplatí pomôcť si s pomocou inej osoby, aby ste predišli zraneniam chrbta alebo štipaniu prstov. Kvetináč je vyrobený z kovu, ktorý sa môže pod vplyvom slnečného žiarenia zahriať. Produkt nie je hračka. Nezdierajte hrniec s deťmi, aby ste sa v ňom hrali. Lezenie na kvetináč môže byť nebezpečné. Existuje riziko, že kvetináč spadne alebo sa zachytí. Údržba a čistenie: Čistite mäkkou suchou handričkou. Nepoužívajte chemikálie ani vodu. Pravidelne kontrolujte stav nádoby (pancier a konštrukciu) a ak si všimnete chyby, prestaňte predmet používať.

Hölje / pot:

Produkten är avsedd för dekorativt bruk i kontor, lägenheter eller trädgårdar. Installation måste utföras enligt de bifogade instruktionerna med originalsruvar och tillbehör som ingår i setet. Modifiera inte produkten. Använd den endast som avsedd. Placera krukans på en plan, stabil yta och tyng ner den med jord för att undvika att den välter eller flyttas av vinden. När du ställer upp eller flyttar en kruka fylld med jord är det värt att hjälpa dig själv med hjälp av någon annan för att undvika ryggsador eller nyp i fingrarna. Grytan är gjord av metall, som kan värmas upp under solljusets påverkan. Produkten är ingen leksak. Dela inte potten med barn att leka i. Att klättra upp på en kruka kan vara farligt. Det finns en risk att krukans välter eller fastnar. Underhåll och rengöring: Rengör med en mjuk, torr trasa. Använd inte kemikalier eller vatten. Kontrollera regelbundet krukans skick (skal och konstruktion), och om fel upptäcks, sluta använda föremålet.

Ohišje / lonec:

Izdelek je namenjen izključno dekorativni uporabi v pisarnah, stanovanjih ali vrtovih. Namestitev mora biti izvedena v skladu s priloženimi navodili z uporabo originalnih vijakov in dodatkov, vključenih v komplet. Ne spreminjajte izdelka. Uporablajte ga le tako, kot je mišljeno. Lonec postavite na ravno, stabilno površino in ga obtežite z zemljo, da ga veter ne prevrne ali premakne. Pri postavljanju ali premikanju lonca, polnega zemlje, se spleča pomagati s pomočjo druge osebe, da se izognete poškodbam hrbta ali stiskanju prstov. Lonec je izdelan iz kovine, ki se lahko segreje pod vplivom sončne svetlobe. Izdelek ni igrača. Lonca ne delite z otroki za igro. Plezanje po loncu je lahko nevarno. Obstaja tveganje, da lonec pade ali se ujame. Vzdrževanje in čiščenje: Čistite z mehko suho krpo. Ne uporabljajte kemikalij ali vode. Redno preverjajte stanje lonca (lupina in konstrukcija), in če opazite napake, prenehajte uporabljati izdelek.

Hüvelyek / edények:

A terméket kizárólag irodai, lakások vagy kertek díszítésére tervezték. A telepítést a mellékelt utasítások szerint kell végrehajtani, az eredeti csavarokkal és kiegészítőkkal, a készlethez kötött csavarokkal. Ne módosítsd a terméket. Csak úgy használd, ahogy kell. Tedd a cserépet egy sík, stabil felületre, és súlyozd földdel, hogy ne dönts fel vagy ne mozdítsa a szél. Amikor földdel teli edényt állítasz vagy mozgatsz, érdemes egy másik személy segítségével segíteni, hogy elkerüld a hátsérülést vagy az ujjak csípését. Az edény fémből készült, amely a napfény hatására felmelegedhet. A termék nem játék. Ne oszd meg a fazékot a gyerekekkel, hogy játszhass. Egy edényre mászni veszélyes lehet. Fennáll a veszélye, hogy a cserép felesik vagy csapdába esik. Karbantartás és tisztítás: Tisztítsd puha, száraz kendővel. Ne használj vegyi anyagokat vagy vizet. Rendszeresen ellenőrizd az edény állapotát (a héj és a szerkezet), és ha hibákat észlelsz, hagyd abba a használatát.



Jan Nowak®

Domator24 Sp. z o.o.
65-155 Zielona Góra, Poland
ul. Dekoracyjna 8
+48 68 422 84 24
support@jannowak.com
NIP 929-207-22-63



FR
Pensez à
donner
ou recycler.



Association



Magasin



Déchèterie

QUEFAIREDEMEDECHETS.FR



Separate waste
correctly

