





Jan Nowak®



MODEL:
BARTEK USB


A

x5




B

x5




C

x2



D

x1




60-90 min




a

x46




b

x1




c


x10




1.




2.




3.




4.




5.




6.




7.




8.




9.




10.



11.



12.



PL ZASILACZ USB DO SZAFY: Produkty pakowane są starannie, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy zachować ostrożność przy otwieraniu opakowań, gdyż użycie ostrych narzędzi może doprowadzić do nieumyślnego uszkodzenia urządzenia. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, należy wstrzymać się z montażem i niezwłocznie skontaktować się z producentem lub sprzedawcą w celu złożenia reklamacji. Produkt zawiera przewody oraz komponenty elektryczne, które należy dokładnie skontrolować przed montażem oraz użytkowaniem i zaniechać użytkowania w przypadku ich uszkodzenia. Produkt należy montować i użytkować zgodnie z instrukcją. Niestosowanie się do instrukcji może skutkować wypadkiem. Nie przykrywaj urządzenia podczas pracy i zapewnij odpowiednią wentylację. Produkt należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem i konstrukcją. Zabrania się samodzielnej modyfikacji produktu, użytkowania przedmiotu niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz przeciążania urządzenia. Zasilacz do ładowania USB należy przechowywać z dala od wody i chronić przed zalaniem. Może dojść do niebezpiecznego zwarcia oraz porażenia prądem. Przechowuj zasilacz w suchych pomieszczeniach, gdyż wilgoć może spowodować uszkodzenie elektroniki. Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękami i nie używaj w pobliżu materiałów łatwopalnych. Zabrania się podłączania urządzenia do uszkodzonych gniazd elektrycznych. Produkt nie jest zabawką. Trzymaj poza zasięgiem dzieci. Stosuj wyłącznie przewody zgodne ze standardem stacji ładującej. Należy regularnie kontrolować stan techniczny urządzenia. W przypadku zauważenia uszkodzeń obudowy, przewodów lub gdy urządzenie nie działa prawidłowo należy niezwłocznie odłączyć zasilacz od źródła zasilania i zaprzestać użytkowania produktu. Należy skontaktować się z producentem lub sprzedawcą w celu uzyskania oryginalnych części zamiennych lub przeprowadzenia autoryzowanej naprawy. Ma to kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa użytkownika.	EN USB POWER ADAPTER FOR CABINET: The products are packed carefully, in a way that protects them from damage. Be careful when opening the packaging, as the use of sharp tools may lead to unintentional damage to the device. If damage is found, you should hold off on installation and immediately contact the manufacturer or dealer to file a complaint. The product contains cables and electrical components that must be carefully inspected prior to assembly and use, and discontinued in case of damage. The product must be assembled and used in accordance with the instructions. Failure to follow the instructions may result in an accident. Do not cover the appliance during operation and ensure adequate ventilation. The product should be used in accordance with its intended purpose and design. It is forbidden to modify the product yourself, use the item contrary to its intended purpose and overload the device. Keep the USB charging power adapter away from water and protect from spills. Dangerous short circuits and electric shocks may occur. Store the power supply in dry rooms, as moisture may cause damage to the electronics. Do not touch the appliance with wet hands or use flammable materials nearby. It is forbidden to connect the appliance to damaged electrical outlets. The product is not a toy. Keep out of reach of children. Only use cables that comply with the standard of the charging station. The technical condition of the device should be checked regularly. If you notice damage to the housing, cables, or if the appliance does not work properly, immediately disconnect the power supply from the power source and stop using the product. Contact the manufacturer or dealer for original replacement parts or for an authorized repair. This is crucial for user safety.
DE USB-NETZADAPTER FÜR DAS GEHÄUSE: Die Produkte sind sorgfältig verpackt, sodass sie vor Schäden geschützt sind. Seien Sie beim Öffnen der Verpackung vorsichtig, da die Verwendung scharfer Werkzeuge zu unbeabsichtigten Schäden am Gerät führen kann. Wenn Schäden festgestellt werden, sollten Sie mit der Installation warten und sofort den Hersteller oder Händler kontaktieren, um eine Beschwerde einzureichen. Das Produkt enthält Kabel und elektrische Bauteile, die vor Montage und Gebrauch sorgfältig inspiziert und im Falle von Schäden eingestellt werden müssen. Das Produkt muss gemäß den Anweisungen zusammengebaut und verwendet werden. Das Nichtbefolgen der Anweisungen kann zu einem Unfall führen. Decken Sie das Gerät während des Betriebs nicht ab und sorgen Sie für ausreichende Belüftung. Das Produkt sollte entsprechend seinem vorgesehenen Zweck und Design verwendet werden. Es ist verboten, das Produkt selbst zu modifizieren, das Produkt entgegen seinem ursprünglichen Zweck zu verwenden und das Gerät zu überlasten. Halte das USB-Ladeadapter fern von Wasser und schütze vor Verschüttungen. Gefährliche Kurzschlüsse und elektrische Schläge können auftreten. Lagern Sie die Stromversorgung in trockenen Räumen, da Feuchtigkeit die Elektronik beschädigen kann. Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen und verwenden Sie keine brennbaren Materialien in der Nähe. Es ist verboten, das Gerät an beschädigte Steckdosen anzuschließen. Das Produkt ist kein Spielzeug. Haltet euch außerhalb der Reichweite von Kindern. Verwenden Sie nur Kabel, die den Standards der Ladestation entsprechen. Der technische Zustand des Geräts sollte regelmäßig überprüft werden. Wenn Sie Schäden am Gehäuse, an den Kabeln bemerken oder wenn das Gerät nicht richtig funktioniert, trennen Sie sofort das Netzteil von der Stromquelle und stellen Sie die Nutzung des Produkts ein. Kontaktieren Sie den Hersteller oder Händler für originale Ersatzteile oder für eine autorisierte Reparatur. Dies ist entscheidend für die Sicherheit der Nutzer.	FR ADAPTATEUR SECTEUR USB POUR ARMOIRE : Les produits sont emballés avec soin, de manière à les protéger des dommages. Soyez prudent lors de l'ouverture de l'emballage, car l'utilisation d'outils tranchants peut endommager l'appareil de manière involontaire. Si des dommages sont constatés, vous devriez attendre avant l'installation et contacter immédiatement le fabricant ou le revendeur pour déposer une plainte. Le produit contient des câbles et des composants électriques qui doivent être inspectés soigneusement avant l'assemblage et l'utilisation, et abandonnés en cas de dommage. Le produit doit être assemblé et utilisé conformément aux instructions. Le non-respect des instructions peut entraîner un accident. Ne couvrez pas l'appareil pendant le fonctionnement et assurez-vous d'une ventilation adéquate. Le produit doit être utilisé conformément à son objectif et à son design. Il est interdit de modifier soi-même le produit, de l'utiliser à l'encontre de son usage prévu et de surcharger l'appareil. Gardez l'adaptateur USB à l'écart de l'eau et protégez-le des déversements. Des courts-circuits dangereux et des chocs électriques peuvent survenir. Stockez l'alimentation dans des pièces sèches, car l'humidité peut endommager l'électronique. Ne touchez pas à l'appareil les mains mouillées ni n'utilisez de matériaux inflammables à proximité. Il est interdit de connecter l'appareil à des prises électriques endommagées. Le produit n'est pas un jouet. Restez hors de portée des enfants. N'utilisez que des câbles conformes aux normes de la station de recharge. L'état technique de l'appareil doit être vérifié régulièrement. Si vous remarquez des dommages au boîtier, aux câbles, ou si l'appareil ne fonctionne pas correctement, déconnectez immédiatement l'alimentation de la source et arrêtez d'utiliser le produit. Contactez le fabricant ou le revendeur pour obtenir des pièces de rechange originales ou une réparation autorisée. C'est crucial pour la sécurité des utilisateurs.

ADAPTADOR DE ALIMENTACIÓN USB PARA MUEBLES:

Los productos se envasan cuidadosamente, de forma que los protejan de daños. Ten cuidado al abrir el embalaje, ya que el uso de herramientas afiladas puede causar daños no intencionados al dispositivo.

Si se detecta daño, deberías esperar la instalación y contactar inmediatamente con el fabricante o el concesionario para presentar una queja. El producto contiene cables y componentes eléctricos que deben ser inspeccionados cuidadosamente antes de montar y utilizar, y que deben ser descatalogados en caso de daños.

El producto debe ensamblarse y utilizarse conforme a las instrucciones. No seguir las instrucciones puede provocar un accidente.

No cubras el aparato durante el funcionamiento y asegúrate de una ventilación adecuada.

El producto debe utilizarse de acuerdo con su propósito y diseño previstos. Está prohibido modificar el producto tú mismo, usar el artículo en contra de su propósito previsto y sobrecargar el dispositivo.

Mantén el adaptador de alimentación USB alejado del agua y protégelo de derrames. Pueden producirse cortocircuitos peligrosos y descargas eléctricas. Guarda la fuente de alimentación en habitaciones secas, ya que la humedad puede dañar la electrónica. No toques el aparato con las manos mojadas ni uses materiales inflamables cerca.

Está prohibido conectar el aparato a enchufes eléctricos dañados.

El producto no es un juguete. Mantente fuera del alcance de los niños.

Solo usa cables que cumplan con el estándar de la estación de carga.

El estado técnico del dispositivo debe comprobarse regularmente. Si notas daños en la carcasa, los cables o si el aparato no funciona correctamente, desconecta inmediatamente la fuente de alimentación y deja de usar el producto. Contacta con el fabricante o concesionario para obtener piezas de repuesto originales o para una reparación autorizada. Esto es crucial para la seguridad del usuario.

ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE USB PER ARMADIO:

I prodotti sono confezionati con cura, in modo da proteggerli dai danni. Fai attenzione quando apri la confezione, poiché l'uso di strumenti affilati può causare danni involontari al dispositivo.

Se vengono riscontrati danni, dovresti aspettare l'installazione e contattare immediatamente il produttore o il concessionario per presentare un reclamo. Il prodotto contiene cavi e componenti elettrici che devono essere accuratamente ispezionati prima dell'assemblaggio e dell'utilizzo, e che devono essere dismessi in caso di danni.

Il prodotto deve essere assemblato e utilizzato secondo le istruzioni. Il mancato rispetto delle istruzioni può causare un incidente.

Non coprire l'apparecchio durante il funzionamento e assicurati una ventilazione adeguata.

Il prodotto dovrebbe essere utilizzato in conformità con il suo scopo e il design previsti. È vietato modificare il prodotto da soli, usare l'articolo contro lo scopo previsto e sovraccaricare il dispositivo.

Tieni l'alimentatore USB lontano dall'acqua e proteggili dalle fuoriuscite. Possono verificarsi cortocircuiti pericolosi e scosse elettriche. Conserva l'alimentatore in stanze asciutte, poiché l'umidità potrebbe danneggiare l'elettronica. Non toccare l'apparecchio con le mani bagnate né usare materiali infiammabili nelle vicinanze.

È vietato collegare l'apparecchio a prese elettriche danneggiate.

Il prodotto non è un giocattolo. Tieni lontano i bambini.

Usa solo cavi che rispettano lo standard della stazione di ricarica.

Le condizioni tecniche del dispositivo devono essere controllate regolarmente. Se noti danni alla custodia, ai cavi o se l'apparecchio non funziona correttamente, scollega immediatamente l'alimentatore dalla fonte di alimentazione e smetti di usare il prodotto. Contatta il produttore o il rivenditore per i pezzi di ricambio originali o per una riparazione autorizzata. Questo è fondamentale per la sicurezza degli utenti.

USB-VOEDINGSADAPTER VOOR KAST:

De producten zijn zorgvuldig verpakt, op een manier die ze beschermt tegen schade. Wees voorzichtig bij het openen van de verpakking, want het gebruik van scherp gereedschap kan leiden tot onbedoelde schade aan het apparaat.

Als er schade wordt gevonden, moet u wachten met de installatie en direct contact opnemen met de fabrikant of dealer om een klacht in te dienen. Het product bevat kabels en elektrische componenten die zorgvuldig geïnspecteerd moeten worden vóór montage en gebruik, en die uit productie moeten worden genomen bij schade.

Het product moet worden samengesteld en gebruikt volgens de instructies. Het niet opvolgen van de instructies kan leiden tot een ongeluk.

Bedenk het apparaat niet tijdens gebruik en zorg voor voldoende ventilatie.

Het product moet worden gebruikt in overeenstemming met het beoogde doel en ontwerp. Het is verboden om het product zelf te wijzigen, het product te gebruiken tegen het oorspronkelijke doel in en het apparaat te overbelasten.

Houd de USB-opladeradapter uit de buurt van water en bescherm tegen morsen. Gevaarlijke kortsluitingen en elektrische schokken kunnen optreden. Bewaar de voeding in droge kamers, omdat vocht schade aan de elektronica kan veroorzaken. Raak het apparaat niet aan met natte handen en gebruik geen brandbare materialen in de buurt.

Het is verboden om het apparaat aan te sluiten op beschadigde stopcontacten.

Het product is geen speelgoed. Blijf buiten bereik van kinderen.

Gebruik alleen kabels die voldoen aan de standaard van het laadstation.

De technische staat van het apparaat moet regelmatig worden gecontroleerd. Als je schade aan de behuizing, kabels opmerkt, of als het apparaat niet goed werkt, koppel dan onmiddellijk de voeding los van de stroombron en stop met het gebruik van het product. Neem contact op met de fabrikant of dealer voor originele vervangende onderdelen of voor een geautoriseerde reparatie. Dit is cruciaal voor de veiligheid van de gebruiker.

USB-АДАПТЕР ЖИВЛЕННЯ ДЛЯ ШАФИ:

Продукти упаковуються обережно, щоб захистити їх від пошкоджень. Будьте обережні при відкритті упаковки, оскільки використання гострих інструментів може призвести до ненавмисного пошкодження пристрою.

Якщо пошкодження виявлено, слід почекати з встановленням і негайно звернутися до виробника або дилера, щоб подати скаргу. Продукт містить кабелі та електричні компоненти, які потрібно ретельно перевірити перед монтажем і використанням, а також припинити виробництво у разі пошкодження.

Продукт має бути зібраний і використаний відповідно до інструкцій. Невиконання інструкцій може призвести до аварії.

Не накривайте прилад під час роботи та забезпечте достатню вентиляцію.

Продукт слід використовувати відповідно до його призначення та дизайну. Заборонено самостійно модифікувати продукт, використовувати його всупереч призначенню та перевантажувати пристрій.

Тримайте USB-адаптер живлення подалі від води та захищайте від розливів. Можуть виникати небезпечні короткі замикання та електричні удари. Зберігайте блок живлення в сухих приміщеннях, оскільки волога може пошкодити електроніку. Не торкайтеся пристрою вологими руками і не використовуйте легкозаймисті матеріали поруч.

Заборонено підключати прилад до пошкоджених електричних розеток.

Продукт — це не іграшка. Тримайте їх поза досяжністю дітей.

Використовуйте лише кабелі, які відповідають стандартам зарядної станції.

Технічний стан пристрою слід регулярно перевіряти. Якщо ви помітили пошкодження корпусу, кабелів або пристрій працює неправильно, негайно від'єднайте блок живлення від джерела живлення і припиніть використання продукту. Зверніться до виробника або дилера для отримання оригінальних запасних частин або для авторизованого ремонту. Це критично важливо для безпеки користувачів.

BG USB ЗАХРАНВАЩ АДАПТЕР ЗА ШКАФ: Продуктите са опаковани внимателно, по начин, който ги предпазва от повреди. Бъдете внимателни при отваряне на опаковката, тъй като използването на остри инструменти може да доведе до неволни повреди на устройството. Ако се открие повреда, трябва да изчакате монтажа и незабавно да се свържете с производителя или дилъра, за да подадете жалба. Продуктът съдържа кабели и електрически компоненти, които трябва да бъдат внимателно инспектирани преди сглобяване и употреба, и да бъдат прекратени в случай на повреда. Продуктът трябва да бъде сглобен и използван в съответствие с инструкциите. Неспазването на инструкциите може да доведе до инцидент. Не покривайте уреда по време на работа и осигурявайте адекватна вентилация. Продуктът трябва да се използва според предназначението и дизайна си. Забранено е да се модифицира продуктът сами, да се използва предметът против предназначението му и да се претовари устройството. Дръжте USB адаптера за зареждане далеч от вода и предпазвайте от разливи. Могат да възникнат опасни късо съединения и електрически удари. Съхранявайте захранването в сухи помещения, тъй като влагата може да повреди електрониката. Не докосвайте уреда с мокри ръце и не използвайте запалими материали наблизо. Забранено е да се свързва уредът към повредени електрически контакти. Продуктът не е играчка. Дръжте се извън обсега на деца. Използвайте само кабели, които отговарят на стандартите на зарядната станция. Техническото състояние на устройството трябва да се проверява редовно. Ако забележите повреда по корпуса, кабелите или уредът не работи правилно, незабавно изключите захранването от източника на захранване и спрете да използвате продукта. Свържете се с производителя или дилъра за оригинални резервни части или за разрешен ремонт. Това е от решаващо значение за безопасността на потребителя.	HR USB ADAPTER ZA NAPAJANJE ORMARIČA: Proizvodi su pažljivo pakirani, na način koji ih štiti od oštećenja. Budite oprezni pri otvaranju ambalaže jer upotreba oštarih alata može nenamjerno oštetiti uređaj. Ako se otkrije oštećenje, trebali biste odgoditi s ugradnjom i odmah kontaktirati proizvođača ili prodavača radi podnošenja pritužbe. Proizvod sadrži kabele i električne komponente koje je potrebno pažljivo pregledati prije sastavljanja i korištenja, te se moraju prestati proizvoditi u slučaju oštećenja. Proizvod se mora sastaviti i koristiti u skladu s uputama. Nepoštivanje uputa može rezultirati nesrećom. Nemojte pokrivati uređaj tijekom rada i osigurajte odgovarajuću ventilaciju. Proizvod treba koristiti u skladu s njegovom namjenom i dizajnom. Zabranjeno je sami mijenjati proizvod, koristiti ga suprotno njegovoj namjeni i preopterećivati uređaj. Držite USB adapter za punjenje dalje od vode i štitište od prolivanja. Mogu se dogoditi opasni kratki spojevi i električni udari. Napajanje čuvajte u suhim prostorijama jer vlaga može oštetiti elektroniku. Nemojte dirati uređaj mokrim rukama niti koristiti zapaljive materijale u blizini. Zabranjeno je spajati uređaj na oštećene električne utičnice. Proizvod nije igračka. Držite izvan dosega djece. Koristite samo kabele koji su u skladu sa standardom stanice za punjenje. Tehničko stanje uređaja treba redovito provjeravati. Ako primijetite oštećenje kućišta, kabela ili ako uređaj ne radi ispravno, odmah isključite napajanje s izvora napajanja i prestanite koristiti proizvod. Kontaktirajte proizvođača ili prodavača za originalne zamjenske dijelove ili ovlašteni popravak. To je ključno za sigurnost korisnika.
CZ USB NAPÁJECÍ ADAPTÉR PRO SKŘÍNĚ: Produkty jsou pečlivě zabaleny tak, aby byly chráněny před poškozením. Buďte opatrní při otevírání obalu, protože použití ostrých nástrojů může vést k nechtěnému poškození zařízení. Pokud se objeví poškození, měli byste s instalací počkat a ihned kontaktovat výrobce nebo prodejce s podáním stížnosti. Produkt obsahuje kabely a elektrické součástky, které je třeba pečlivě zkontrolovat před montáží a použitím a v případě poškození je nutné je vyřadit z výroby. Produkt musí být sestaven a použit v souladu s pokyny. Nedodržení pokynů může vést k nehodě. Během provozu nezakrývejte spotřebič a zajistěte dostatečné větrání. Produkt by měl být používán v souladu s jeho zamýšleným účelem a designem. Je zakázáno produkt upravovat sami, používat ho proti jeho zamýšlenému účelu a zařízení přetížit. Držte USB napájecí adaptér dál od vody a chraňte před rozlítím. Mohou dojít k nebezpečným zkratům a elektrickým šokům. Skladujte napájecí zdroj v suchých místnostech, protože vlhkost může poškodit elektroniku. Nedotýkejte se spotřebiče mokřima rukama ani nepoužívejte hořlavé materiály v blízkosti. Je zakázáno připojovat spotřebič k poškozeným elektrickým zásuvkám. Produkt není hračka. Držte mimo dosah dětí. Používejte pouze kabely, které splňují standard nabíjecí stanice. Technický stav zařízení by měl být pravidelně kontrolován. Pokud si všimnete poškození krytu, kabelů nebo pokud spotřebič nefunguje správně, okamžitě odpojte napájecí zdroj od zdroje a přestaňte produkt používat. Kontaktujte výrobce nebo prodejce pro originální náhradní díly nebo autorizovanou opravu. To je zásadní pro bezpečnost uživatelů.	DK USB-STRØMADAPTER TIL KABINET: Produkterne pakkes omhyggeligt på en måde, der beskytter dem mod skader. Vær forsigtig, når du åbner emballagen, da brug af skarpe værktøjer kan føre til utilsigtet skade på enheden. Hvis der findes skader, bør du vente med installationen og straks kontakte producenten eller forhandleren for at indgive en klage. Produktet indeholder kabler og elektriske komponenter, som skal inspiceres grundigt før samling og brug, og som skal udgås i tilfælde af skade. Produktet skal samles og bruges i overensstemmelse med instruktionerne. Manglende overholdelse af instruktionerne kan resultere i en ulykke. Dæk ikke apparatet til under drift og sørg for tilstrækkelig ventilation. Produktet bør anvendes i overensstemmelse med dets tilsigtede formål og design. Det er forbudt selv at modificere produktet, bruge det i strid med dets tiltænkte formål og overbelaste enheden. Hold USB-opladningsadapteren væk fra vand og beskyt mod spild. Farlige kortslutninger og elektriske stød kan forekomme. Opbevar strømforsyningen i tørre rum, da fugt kan skade elektronikken. Rør ikke ved apparatet med våde hænder eller brug brandfarlige materialer i nærheden. Det er forbudt at tilslutte apparatet til beskadigede stikkontakter. Produktet er ikke et legetøj. Hold dig uden for børns rækkevidde. Brug kun kabler, der opfylder ladestationens standard. Den tekniske tilstand af enheden bør kontrolleres regelmæssigt. Hvis du bemærker skader på huset, kablerne, eller hvis apparatet ikke fungerer korrekt, skal du straks afbryde strømforsyningen fra strømforsyningen og stoppe med at bruge produktet. Kontakt producenten eller forhandleren for originale reservedele eller for en autoriseret reparation. Dette er afgørende for brugernes sikkerhed.

EE USB-TOITEADAPTER KAPILE: Tooted pakitakse hoolikalt nii, et need kaitsevad neid kahjustuste eest. Ole pakendi avamisel ettevaatlik, sest teravate tööriistade kasutamine võib põhjustada seadmele tahtmatut kahju. Kui kahjustus leitakse, peaksid paigaldusega edasi lükkama ja kohe võtma ühendust tootja või edasimüüjaga, et esitada kaebus. Toode sisaldab kaableid ja elektrikomponente, mida tuleb enne kokkupanekut ja kasutamist hoolikalt üle vaadata ning kahjustuste korral tootmisest kõrvaldada. Toode tuleb kokku panna ja kasutada vastavalt juhiste. Juhiste eiramine võib lõppeda õnnetusega. Ära kata seadet töö ajal ja taga piisav ventilatsioon. Toodet tuleks kasutada vastavalt selle ettenähtud eesmärgile ja disainile. On keelatud toodet ise muuta, kasutada seda vastupidiselt selle algotstarbele ja seadet üle koormata. Hoia USB laadimisadapter veest eemal ja kaitse lekkimise eest. Võivad tekkida ohtlikud lühised ja elektrilöögid. Hoia toiteplokk kuivades ruumides, sest niiskus võib elektroonikat kahjustada. Ärge puudutage seadet märgade kätega ega kasutage läheduses süttivaid materjale. Seadme ühendamine kahjustatud pistikupesadega on keelatud. Toode ei ole mänguasi. Hoia end laste käeulatuses eemal. Kasuta ainult kaableid, mis vastavad laadimisjaama standarditele. Seadme tehnilist seisukorda tuleks regulaarselt kontrollida. Kui märkad korpuse, kaablite kahjustusi või kui seade ei tööta korralikult, katkesta kohe toiteplokk toiteallikast ja lõpeta toote kasutamine. Võta ühendust tootja või edasimüüjaga, et saada originaalvaruosi või saada volitatud remont. See on kasutajate ohutuse seisukohalt üliloluline.
--

FI

USB-VIRTUALÄHDE KAAPPIIN:

Tuotteet pakataan huolellisesti siten, että ne suojataan vaurioilta. Ole varovainen avatessasi pakkausta, sillä terävien työkalujen käyttö voi aiheuttaa tahattomia vaurioita laitteelle.

Jos vaurioita havaitaan, sinun tulisi lykätä asennusta ja ottaa välittömästi yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään valituksen tekemiseksi. Tuote sisältää kaapeleita ja sähkökomponentteja, jotka on tarkastettava huolellisesti ennen kokoamista ja käyttöä, ja ne on lopetettava vaurioiden sattuessa.

Tuote on koottava ja käytettävä ohjeiden mukaisesti. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa onnettomuuteen.

Älä peitä laitetta käytön aikana ja varmista riittävä ilmanvaihto.

Tuotetta tulee käyttää sen tarkoitettun tarkoituksen ja suunnittelun mukaisesti. On kiellettyä muokata tuotetta itse, käyttää tuotetta sen tarkoitusta vastaan ja ylikuormittaa laitetta.

Pidä USB-latausvirtalähde poissa vedestä ja suojaa roiskeilta. Vaarallisia oikosulkuja ja sähköiskuja voi syntyä. Säilytä virtalähde kuivissa tiloissa, sillä kosteus voi vahingoittaa elektroniikkaa. Älä koske laitteeseen mällillä käsillä äläkä käytä syttyviä materiaaleja lähellä.

Laitteen liittäminen vaurioituneisiin pistorasioihin on kielletty.

Tuote ei ole lelu. Pysy poissa lasten ulottuvilta.

Käytä vain kaapeleita, jotka täyttävät latausaseman vaatimukset.

Laitteen tekninen kunto tulisi tarkistaa säännöllisesti. Jos huomaat vaurioita kotelossa, kaapeleissa tai jos laite ei toimi kunnolla, irrota välittömästi virtalähde ja lopeta tuotteen käyttö. Ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään saadaksesi alkuperäisiä varaosia tai saadaksesi valtuutetun korjauksen. Tämä on ratkaisevan tärkeää käyttäjän turvallisuuden kannalta.

LV USB STRĀVAS ADAPTERIS SKAPIM: Produkti ir rūpīgi iepakoti tā, lai pasargātu tos no bojājumiem. Esiet piesardzīgs, atverot iepakojumu, jo asu instrumentu izmantošana var izraisīt netīšu ierīces bojājumu. Ja tiek konstatēti bojājumi, jums jāatliek uzstādīšana un nekavējoties jāsaņem palīdzība ar ražotāju vai izplatītāju, lai iesniegtu sūdzību. Produkts satur kabelus un elektriskos komponentus, kas pirms montāžas un lietošanas rūpīgi jāpārbauda un bojājumu gadījumā jāpārtrauc. Produkts jāsamontē un jālieto saskaņā ar instrukcijām. Norādījumu neievērošana var izraisīt nelaimes gadījumu. Darbības laikā nepārkāļiet ierīci un nodrošiniet atbilstošu ventilāciju. Produkts jālieto atbilstoši paredzētajam mērķim un dizainam. Aizliegts pats modificēt produktu, lietot priekšmetu pretēji paredzētajam mērķim un pārslogot ierīci. Turiet USB uzlādes strāvas adapteri prom no ūdens un pasargājiet no izšļakstīšanās. Var rasties bīstami īssavienojumi un elektriskās strāvas triecieni. Uzglabājiet barošanas avotu sausās telpās, jo mitrums var sabojāt elektroniku. Nepieskarieties ierīcei ar mitrām rokām un nelietojiet tuvumā uzliesmojošus materiālus. Aizliegts pieslēgt ierīci bojātām elektrības kontaktligzdām. Produkts nav rotālieta. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Izmantojiet tikai kabelus, kas atbilst uzlādes stacijas standartam. Regulāri jāpārbauda ierīces tehniskais stāvoklis. Ja pamanāt korpusa, kabelu bojājumus vai ja ierīce nedarbojas pareizi, nekavējoties atvienojiet strāvas padevi no strāvas avota un pārtrauciet produkta lietošanu. Sazinieties ar ražotāju vai izplatītāju, lai saņemtu oriģinālās rezerves daļas vai autorizētu remontu. Tas ir būtiski lietotāju drošībai.	MT ADAPTER TAL-ENERĢIJA USB GHALL-KABINETT: Il-prodotti jiġu ppakkjati b'attenzjoni, b'mod li ji pproteġijhom minn hsara. Oqghod attent meta tiftah il-pakkett, ghax l-użu ta' għodod qawwija jista' jwassal għal hsara mhux intenzjonata lill-apparat. Jekk jinstab hsara, għandek tistenna mill-installazzjoni u immedjatament tikkuntattja lill-manifattur jew lill-bejgiegh biex tipprezenta ilment. Il-prodott fih kejbils u komponenti elettrici li għandhom jiġu spezzjonati bir-reqqa qabel l-assemblagg u l-użu, u ji twaqqfu f'każ ta' hsara. Il-prodott irid jiġi assemblat u użat skont l-istruzzjonijiet. Nuqqas ta' segwiment tal-istruzzjonijiet jista' jwassal għal incident. Tkopri l-apparat waqt l-operazzjoni u żgur ventilazzjoni adegwata. Il-prodott għandu jintuża skont l-iskop u d-disinn maħsub tiegħu. Huwa pprojbit li timmodifika l-prodott inti stess, tuża l-oġġett kontra l-ghan maħsub tiegħu u tgholli l-apparat żejjed. Żomm l-adapter tal-enerġija ta' ċarġjar USB ,il bogħod mill-ilma u iproteġi minn tixrid. Jistghu jseħhu ċirkwiti qosra perikolużi u xokk elettriku. Hażen il-provvista tal-enerġija f'kmamar niexfa, ghax l-umdità tista' tikkawża hsara lill-elettronika. Tmissx l-apparat b'idejn imxarba jew tuża materjali infjammabbli viċin. Huwa pprojbit li tghaqqad l-apparat ma' outlets elettrici mhassra. Il-prodott mhuwiex ġugarell. Żomm ,il bogħod mill-aċċess tat-tfal. Uża biss kejbils li jikkonformaw mal-istandard tal-istazzjon ta' ċarġjar. Il-kundizzjoni teknika tal-apparat għandha tiġi ċċekkjata regolarmet. Jekk tinnota hsara fil-kaxxa, fil-kejbils, jew jekk l-apparat ma jahdimx sew, immedjatament iddiskonnettja l-provvista tal-enerġija mis-sors tal-enerġija u waqqaf l-użu tal-prodott. Ikkuntattja lill-manifattur jew bejgiegh għal partijiet ta' sostituzzjoni oriġinali jew għal tiswija awtorizzata. Dan huwa kruċjali għas-sigurtà tal-utent.
PT ADAPTADOR DE ALIMENTAÇÃO USB PARA ARMÁRIO: Os produtos são embalados cuidadosamente, de forma a protegê-los de danos. Tenha cuidado ao abrir a embalagem, pois o uso de ferramentas afiadas pode causar danos não intencionais ao dispositivo. Se forem encontrados danos, deve adiar a instalação e contactar imediatamente o fabricante ou revendedor para apresentar uma reclamação. O produto contém cabos e componentes elétricos que devem ser cuidadosamente inspecionados antes da montagem e utilização, sendo descontinuados em caso de danos. O produto deve ser montado e utilizado de acordo com as instruções. O não cumprimento das instruções pode resultar num acidente. Não cubra o aparelho durante a operação e assegure uma ventilação adequada. O produto deve ser utilizado de acordo com o seu propósito e design pretendidos. É proibido modificar o produto por si próprio, usar o produto contra o seu propósito original sobrecarregar o dispositivo. Mantenha o adaptador de carregamento USB longe da água e proteja-o de derrames. Podem ocorrer curtos-circuitos perigosos e choques elétricos. Guarde a fonte de alimentação em divisões secas, pois a humidade pode causar danos na eletrónica. Não toque no aparelho com as mãos molhadas nem use materiais inflamáveis por perto. É proibido ligar o aparelho a tomadas elétricas danificadas. O produto não é um brinquedo. Mantém fora do alcance das crianças. Use apenas cabos que cumpram o padrão da estação de carregamento. O estado técnico do dispositivo deve ser verificado regularmente. Se notar danos na carcaça, nos cabos ou se o aparelho não funcionar corretamente, desligue imediatamente a fonte de alimentação da fonte de alimentação e pare de usar o produto. Contacte o fabricante ou revendedor para peças de substituição originais ou para uma reparação autorizada. Isto é crucial para a segurança dos utilizadores.	RO ADAPTOR DE ALIMENTARE USB PENTRU DULAP: Produsele sunt ambalate cu grijă, astfel încât să le protejeze de deteriorări. Fiți atenți când deschideți ambalajul, deoarece folosirea uneltelor ascuțite poate duce la deteriorarea neintenționată a dispozitivului. Dacă se găsesc daune, ar trebui să amânați instalarea și să contactați imediat producătorul sau dealerul pentru a depune o plângere. Produsul conține cabluri și componente electrice care trebuie inspectate cu atenție înainte de asamblare și utilizare și întrerupte în caz de deteriorare. Produsul trebuie asamblat și utilizat conform instrucțiunilor. Nerespectarea instrucțiunilor poate duce la un accident. Nu acoperi aparatul în timpul funcționării și asigura-te de o ventilație adecvată. Produsul ar trebui folosit în conformitate cu scopul și designul său inițial. Este interzis modificarea produsului personal, folosirea produsului împotriva scopului său și supraîncărcarea dispozitivului. Ține adaptorul USB de încărcare departe de apă și protejează-l de vărsări. Pot apărea scurtcircuite periculoase și șocuri electrice. Depozitați sursa de alimentare în camere uscate, deoarece umiditatea poate deteriora electronicele. Nu atinge aparatul cu mâinile ude și nu folosi materiale inflamabile în apropiere. Este interzis conectarea aparatului la prizele electrice deteriorate. Produsul nu este o jucărie. Ține-te departe de copii. Folosește doar cabluri care respectă standardul stației de încărcare. Starea tehnică a dispozitivului trebuie verificată regulat. Dacă observi daune la carcasă, cabluri sau dacă aparatul nu funcționează corect, deconectează imediat sursa de alimentare de la sursa de alimentare și încetează să mai folosești produsul. Contactează producătorul sau dealerul pentru piese originale de schimb sau pentru o reparație autorizată. Acest lucru este esențial pentru siguranța utilizatorilor.

SK USB NAPÁJACÍ ADAPTÉR DO SKRINKY: Produkty sú starostlivo zabalené tak, aby boli chránené pred poškodením. Pri otváraní balenia budte opatrní, pretože použitie ostrých nástrojov môže viesť k neúmyselnému poškodeniu zariadenia. Ak sa zistí poškodenie, mali by ste s inštaláciou počkať a okamžite kontaktovať výrobcu alebo predajcu s podaním sťažnosti. Produkt obsahuje káble a elektrické komponenty, ktoré je potrebné pred montážou a použitím dôkladne skontrolovať a v prípade poškodenia ich vyradiť. Produkt musí byť zostavený a použitý v súlade s pokynmi. Nedodržanie pokynov môže viesť k nehode. Počas prevádzky nezakrývajte spotrebič a zabezpečte dostatočné vetranie. Produkt by sa mal používať v súlade so svojím zamýšľaným účelom a dizajnom. Je zakázané produkt upravovať sami, používať ho v rozpore s jeho zamýšľaným účelom a preťažovať zariadenie. Držte USB nabíjací adaptér ďalej od vody a chráňte pred rozliatím. Môžu nastať nebezpečné skraty a elektrické šoky. Zdroj napájania skladujte v suchých miestnostiach, pretože vlhkosť môže poškodiť elektroniku. Nedotýkajte sa spotrebiča mokrymi rukami ani nepoužívajte horľavé materiály v blízkosti. Je zakázané pripájať spotrebič k poškodeným elektrickým zásuvkám. Produkt nie je hračka. Držte mimo dosahu detí. Používajte len káble, ktoré spĺňajú štandardy nabíjacej stanice. Technický stav zariadenia by sa mal pravidelne kontrolovať. Ak si všimnete poškodenie puzdra, káblov alebo ak spotrebič nefunguje správne, okamžite odpojte napájanie od zdroja a prestaňte produkt používať. Pre originálne náhradné diely alebo autorizovanú opravu kontaktujte výrobcu alebo predajcu. To je kľúčové pre bezpečnosť používateľov.	SI USB NAPAJALNIK ZA OMARICO: Izdelki so skrbno pakirani, na način, ki jih štiti pred poškodbami. Bodite previdni pri odpiranju embalaže, saj lahko uporaba ostrih orodij povzroči nenamerno poškodbo naprave. Če odkrijete poškodbe, počakajte z namestitvijo in takoj kontaktirajte proizvajalca ali prodajalca ter vložite pritožbo. Izdelek vsebuje kable in električne komponente, ki jih je treba pred sestavo in uporabo natančno pregledati ter jih v primeru poškodb ukiniti. Izdelek mora biti sestavljen in uporabljen v skladu z navodili. Neupoštevanje navodil lahko povzroči nesrečo. Med delovanjem aparata ne pokrivajte in zagotovite ustrezno prezračevanje. Izdelek naj se uporablja v skladu z njegovim namenom in zasnovano. Prepovedano je sami spreminjati izdelek, uporabljati izdelek v nasprotju z njegovim namenom in preobremenjevati napravo. USB polnilni adapter naj bo stran od vode in zaščiteno pred razlitjem. Lahko pride do nevarnih kratkih stikov in električnih šokov. Napajalnik shranjujte v suhih prostorih, saj lahko vlaga poškoduje elektroniko. Ne dotikajte se naprave z mokrimi rokami in ne uporabljajte vnetljivih materialov v bližini. Prepovedano je priključevati napravo na poškodovane električne vtičnice. Izdelek ni igrača. Drži izven dosega otrok. Uporabljajte samo kable, ki ustrezajo standardom polnilne postaje. Tehnično stanje naprave je treba redno preverjati. Če opazite poškodbe na ohišju, kablilih ali če naprava ne deluje pravilno, takoj odklopite napajalnik in prenehajte uporabljati izdelek. Za originalne nadomestne dele ali pooblaščenopravilno kontaktirajte proizvajalca ali prodajalca. To je ključno za varnost uporabnikov.
SE USB-STRÖMADAPTER FÖR SKÅP: Produkterna packas noggrant på ett sätt som skyddar dem från skador. Var försiktig när du öppnar förpackningen, eftersom användning av vassa verktyg kan orsaka oavsiktlig skada på enheten. Om skada hittas bör du vänta med installationen och omedelbart kontakta tillverkaren eller återförsäljaren för att lämna in ett klagomål. Produkten innehåller kablar och elektriska komponenter som måste inspekteras noggrant innan montering och användning, och som måste tas ur produktion vid skada. Produkten måste monteras och användas enligt instruktionerna. Underlåtenhet att följa instruktionerna kan leda till en olycka. Täck inte apparaten under drift och se till att ventilationen är tillräcklig. Produkten bör användas i enlighet med sitt avsedda syfte och design. Det är förbjudet att modifiera produkten själv, använda produkten i strid med dess avsedda syfte och överbelasta enheten. Håll USB-laddningsadaptern borta från vatten och skydda mot spill. Farliga kortslutningar och elektriska stötar kan uppstå. Förvara strömförsörjningen i torra rum, eftersom fukt kan skada elektroniken. Rör inte apparaten med blöta händer eller använd brännbara material i närheten. Det är förbjudet att koppla apparaten till skadade eluttag. Produkten är ingen leksak. Håll dem utom räckhåll för barn. Använd endast kablar som uppfyller laddstationens standard. Enhetens tekniska skick bör kontrolleras regelbundet. Om du märker skador på höljet, kablar eller om apparaten inte fungerar som den ska, koppla omedelbart bort strömförsörjningen från strömkällan och sluta använda produkten. Kontakta tillverkaren eller återförsäljaren för originalreservdelar eller för auktoriserad reparation. Detta är avgörande för användarsäkerheten.	HU USB TÁPCSATLAKOZÓ SZEKRÉNYHEZ: A termékeket gondosan csomagolják, hogy megvédjék őket a sérülésektől. Légy óvatos a csomagolás kinyitásakor, mert éles szerszámok használatát akaratlan károkat okozhat az eszközben. Ha sérülést találnak, várd el a telepítést, és azonnal vegye fel a kapcsolatot a gyártóval vagy a kereskedővel, hogy panaszt tegyen. A termék kábeleket és elektromos alkatrészeket tartalmaz, amelyeket gondosan meg kell vizsgálni az összeszerelés és használat előtt, és károsodás esetén leállítják. A terméket az utasításoknak megfelelően kell összeszerelni és használni. Az utasítások betartása balesethez vezethet. Ne takard le a készüléket működés közben, és biztosítsd a megfelelő szellőzést. A terméket a tervezett céljának és kialakításának megfelelően kell használni. Tilos a terméket maga módosítani, a terméket a céljával ellentétes módon használni, és túlterhelni az eszközt. Tartsd távol az USB töltőadaptert a víztől, és véd meg a kiömlés ellen. Veszélyes rövidzárlatok és elektromos sokkok is előfordulhatnak. A tápegységet száraz helyiségekben tárolja, mert a nedvesség károsíthatja az elektronikát. Ne érintse meg a készüléket nedves kézzel, és ne használjon gyúlékony anyagokat a közelben. Tilos a készüléket sérült elektromos konnektorokhoz csatlakoztatni. A termék nem játék. Tartsd távol a gyerekek elől. Csak olyan kábeleket használj, amelyek megfelelnek a töltőállomás szabványának. Az eszköz műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni kell. Ha sérülést észlelsz a házban, kábeleken, vagy ha a készülék nem működik megfelelően, azonnal húzd le a tápegységet a tápforrástól, és hagyd abba a termék használatát. Vegye fel a kapcsolatot a gyártóval vagy kereskedővel az eredeti alkatrészek cseréjéért vagy hivatalos javításért. Ez kulcsfontosságú a felhasználói biztonság szempontjából.



Jan Nowak[®]

Domator24 Sp. z o.o.
65-155 Zielona Góra, Poland
ul. Dekoracyjna 8
+48 68 422 84 24
support@jannowak.com
NIP 929-207-22-63



FR
Pensez à
donner
ou recycler.



Association



Magasin



Déchèterie

OUFAIREDEMESECHETS.FR



Separate waste
correctly

