




PRISMA




60
MAX KG



16mm
A
40
B
8
C
28
D
8
E
16
F
2
G
12
H
12
I
4
J
6
K
6
L
8
M
8
N
2
O
4
P
4
R
16
S
T






5

6







7


8


3/14







4/14







5/14







6/14








7/14
D
8
R
8
S
D
R
2x4
2a
2b
3



8/14
x2
E
16
L
8
S
E
L
4c
x4
4a
4b


9/14 x4







10/14 x2






11/14







x2




12/14











x8


x8


13/14



4b
1
4b
4a
1


14/14


16mm
A
8
F
2
I
4



16,50cm
10cm
10cm
R
4a
R
10cm
10cm
16,50cm


16,50cm
10cm
10cm
R
4b
R
10cm
10cm
16,50cm


x2
I
A
P
4a
4b


A
F
4a
4b
x2

15/14



PL **UWAGA !**

- Meble należy ustawić na równym podłożu.
- Przed użytkowaniem należy sprawdzić czy wszystkie elementy są odpowiednio dokręcone.
- Zapoznaj się ze szczegółową instrukcją użytkowania, bezpieczeństwa i utylizacji produktu zawartą w kodzie QR u dołu strony!

GB **WARNING !**

- Furniture must be placed in a horizontal position.
- Before use, check that all parts are properly tightened.
- Familiarize yourself with the detailed instructions for use, safety, and disposal of the product provided in the QR code at the bottom of the page!

D **ACHTUNG !**

- Die Möbel sollten auf einer ebenen Fläche aufgestellt werden.
- Vor der Verwendung, überprüfen Sie, dass alle Teile fest angezogen sind.
- Machen Sie sich mit den detaillierten Anweisungen zur Verwendung, Sicherheit und Entsorgung des Produkts vertraut, die im QR-Code am unteren Seitenrand enthalten sind!

CZ **POZOR !**

- Nábytek je potřeba postavit na rovnou plochu.
- Před prvním použitím zkontrolujte, zda všechny části jsou správně uchyceny.
- Seznamte se s podrobnými pokyny k používání, bezpečnosti a likvidaci produktu, které jsou uvedeny v QR kódu na spodní části stránky!

SK **POZOR !**

- Nábytok by mal byť umiestnený na rovnom povrchu.
- Pred použitím skontrolujte, či sú všetky komponenty sú správne utiahnuté.
- Oboznámte sa s podrobnými pokynmi na používanie, bezpečnosť a likvidáciu produktu, ktoré sú uvedené v QR kóde v spodnej časti stránky!

HU **FIGYELEM !**

- A bútort egy vízszintes felületre kell helyezni!
- Használat előtt ellenőrizni kell, hogy minden elem a helyére került!
- Ismerkedjen meg a termék használati, biztonsági és ártalmatlanítási útmutatóival, amelyeket a QR-kód tartalmaz az oldal alján!

RU **ВНИМАНИЕ !**

- Мебель необходимо поставить на ровную поверхность
- Перед использованием необходимо проверить все ли элементы основательно закреплены (вкручены)
- Ознакомьтесь с подробными инструкциями по использованию, безопасности и утилизации продукта, содержащимися в QR-коде внизу страницы!

IL אזהרה

- יש למקם את הרהיט במצב אופקי.
- לפני השימוש, בדוק שכל החלקים מהודקים כהלכה.

אנא־עיין בהוראות השימוש, הבטיחות והפינוי המפורטות בקוד־ה שבתחתית העמוד.

KONTAKT:
EGEN Michał Kliszczun
Bierzów 2A
63-507 Kobyla Góra
biuro.egen@ferroligni.com
https://platformamebli.pl/