


INSTRUKCJA MONTAŻU



Zachowaj instrukcję do wykorzystania w przyszłości.

OSTRZEŻENIE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

PRZED UŻYCIEM GRZEJNIKA PROSIMY PRZECZYTAĆ
PONIŻSZE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

DLA TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA

Jeśli poczujesz zapach gazu:

1. Wyłącz dopływ gazu do urządzenia.
2. Zgaś wszelki otwarty ogień.
3. Jeśli zapach nadal się utrzymuje, natychmiast skontaktuj się z dostawcą gazu lub strażą pożarną.

DLA TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA

1. Nie przechowuj ani nie używaj benzyny ani innych łatwopalnych oparów i cieczy w pobliżu tego lub innego urządzenia.
2. Butla LP niepodłączona do użytku nie powinna być przechowywana w pobliżu tego lub innego urządzenia.

OSTRZEŻENIE

- 1) Do użytku na zewnątrz lub w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- 2) Dobrze wentylowana przestrzeń musi mieć co najmniej 25% powierzchni otwartej.
- 3) Powierzchnia jest sumą powierzchni ścian.

OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowa instalacja, regulacja, modyfikacja, serwisowanie lub konserwacja Może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia. Przed instalacją lub serwisowaniem tego sprzętu należy dokładnie przeczytać instrukcję instalacji, obsługi i konserwacji.

ostrzeżenie

Przed instalacją i użytkowaniem należy przeczytać instrukcję.

- To urządzenie musi być zainstalowane, a butla z gazem przechowywana zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych obudowy butli;
- Nie przenoś urządzenia podczas pracy;
- Przed przeniesieniem urządzenia zamknij zawór butli z gazem lub regulator;
- Rurę lub elastyczny wąż należy wymieniać w określonych odstępach czasu;
- Używaj wyłącznie rodzaju gazu i rodzaju butli określonych przez producenta;
- Nie używaj urządzenia przy silnym wietrze.

Zaleca się zamontowanie osłony ubrania dostępnej u producenta.

Brak tej osłony ubrania może spowodować potencjalne zagrożenie dla odzieży podczas zbliżania się do urządzenia;

Osłona ubrania nie jest dostarczana z urządzeniem, instalator musi

zainstalować osłonę ubrania zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami i zalecić montaż osłony ubrania producenta. Instalator

musi również ostrzec użytkownika o zagrożeniu dla odzieży

spowodowanym otwartym ogniem, jeśli osłona ubrania nie jest

zamontowana. Szklana osłona ubrania producenta ma średnicę 500

mm i wysokość 300 mm. Szkło powinno być wykonane ze szkła

kwarcowego, które powinno pękać na mniejsze kawałki, aby nie

wyrzucić krzywdy użytkownikowi. Zalecenie, w przypadku

wszelkich dodatkowych zabezpieczeń, które mogą być wymagane w celu ochrony małych dzieci, osób starszych lub niedołążnych;

Trzymaj urządzenie w odległości co najmniej 1 m od butli z gazem.

Regulator (zgodny z normą EN16129:2013 i przepisami krajowymi) o prawidłowym ciśnieniu odpowiadającym kategorii urządzenia.

Używaj regulatora 30 mbar dla butanu/propanu w kategorii I3B/P (30).

Używaj regulatora 30 mbar dla butanu w kategorii I3+ (28-30/37).

Używaj regulatora 37 mbar dla propanu w kategorii I3+ (28-30/37).

Używaj regulatora 50 mbar dla butanu/propanu w kategorii I3B/P (50).

Zaleca się stosowanie elastycznego węża zatwierdzonego przez normę EN16436:2014.

SPIS TREŚCI

Ostrzeżenia	1
Stojak na grzejnik i jego lokalizacja.....	2
Wymagania dotyczące gazu.....	2
Test szczelności.....	2
Eksploatacja i przechowywanie	3
Czyszczenie i pielęgnacja.....	4
Części i specyfikacje	4
Części montażowe i procedury.....	6
Lista kontrolna problemów	14

UWAGA

PRZED UŻYCIEM UWAŻNIE PRZECZYTAJ PONIŻSZE WYTYCZNE BEZPIECZEŃSTWA.

Nie używaj paleniska w pomieszczeniach, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia.

To zewnętrzne palenisko nie jest przeznaczone do montażu w pojazdach rekreacyjnych i/lub łodziach.

Montaż i naprawa powinny być wykonywane przez wykwalifikowanego pracownika serwisu.

Nieprawidłowa instalacja, regulacja, przeróbka mogą spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia.

Nie próbuj w żaden sposób zmieniać urządzenia.

Nigdy nie wymieniaj ani nie zastępuj regulatora żadnym innym regulatorem niż zalecany przez producenta. Nie przechowuj ani nie używaj benzyny ani innych łatwopalnych oparów lub cieczy w urządzeniu grzewczym.

Cały układ gazowy, wąż, regulator, pilot lub palnik należy sprawdzić pod kątem nieszczelności lub uszkodzeń przed użyciem, a co najmniej raz w roku przez wykwalifikowanego pracownika serwisu.

Wszystkie testy szczelności należy przeprowadzać przy użyciu roztworu mydła. Nigdy nie używaj otwartego ognia do sprawdzania szczelności.

Nie używaj ogrzewacza, dopóki wszystkie połączenia nie zostaną sprawdzone pod kątem szczelności.

Natychmiast zamknij zawór gazowy, jeśli wyczujesz zapach gazu. Wyłącz zawór butli. Jeśli nieszczelność występuje w połączeniu węża/regulatora: dokręć połączenie i wykonaj kolejny test szczelności. Jeśli nadal pojawiają się bąbelki, należy zwrócić wąż do miejsca zakupu. Jeśli wyciek występuje w miejscu połączenia regulatora/zaworu butli: odłączyć, ponownie podłączyć i wykonać kolejną kontrolę szczelności. Jeśli po kilku próbach nadal widać bąbelki, zawór butli jest uszkodzony i należy zwrócić butlę do miejsca zakupu.

Nie transportować ogrzewacza podczas jego pracy.

Nie przenosić ogrzewacza po jego wyłączeniu, dopóki temperatura nie spadnie.

Utrzymywać otwór wentylacyjny obudowy butli wolny od zanieczyszczeń.

Nie malować ekranu promiennika, panelu sterowania ani górnego reflektora osłony.

Komora sterowania, palnik i kanały cyrkulacji powietrza ogrzewacza muszą być utrzymywane w czystości.

W razie potrzeby może być wymagane częste czyszczenie.

Zbiornik LP należy wyłączyć, gdy ogrzewacz nie jest używany.

Natychmiast sprawdzić palenisko, jeśli wystąpi którykolwiek z następujących objawów:

- Palenisko nie osiąga temperatury.

- Palnik wydaje trzaski podczas użytkowania (niewielki hałas jest normalny, gdy palnik jest wyłączony).

- Zapach gazu w połączeniu z ekstremalnie żółtymi końcówkami płomieni palnika.

Zespół regulatora LP/węża musi znajdować się poza ścieżkami, na których ludzie mogą się o niego potknąć lub w miejscu, w którym wąż nie zostanie przypadkowo uszkodzony.

Wszelkie osłony lub inne urządzenia ochronne zdjęte w celu serwisowania grzejnika muszą zostać wymienione przed uruchomieniem paleniska. Dorośli i dzieci powinni trzymać się z dala od powierzchni o wysokiej temperaturze, aby uniknąć oparzeń lub zapalenia się ubrań.

Dzieci powinny być pod ścisłym nadzorem, gdy znajdują się w pobliżu paleniska.

Ubrania lub inne materiały łatwopalne nie powinny być wieszane na grzejniku ani umieszczane na palenisku lub w jego pobliżu.

Aby wymienić butlę gazową w dobrze wentylowanym miejscu, z dala od jakiegokolwiek źródła zapłonu (świeca, papierosy, inne urządzenia wytwarzające płomień, ...); uszczelka

Aby sprawdzić, czy uszczelka regulatora jest prawidłowo zamontowana i może spełniać swoją funkcję

Aby nie zatykać otworów wentylacyjnych obudowy butli;

Zamknąć dopływ gazu przy zaworze butli gazowej lub regulatorze po użyciu; Podłączenie węża/regulatora i

Podłączenie regulatora/butli

W przypadku wycieku gazu urządzenie nie powinno być używane lub jeśli jest zapalone, dopływ gazu

należy wyłączyć, a urządzenie należy zbadać i naprawić przed ponownym użyciem;


Sprawdzać wąż co najmniej raz w miesiącu, za każdym razem, gdy butla jest wymieniana lub za każdym razem przed dłuższym okresem nieużywania.

Jeśli wykazuje oznaki pęknięć, rozszczepienia lub innego pogorszenia, należy go wymienić na nowy wąż o tej samej długości i odpowiedniej jakości;

Używanie tego urządzenia w pomieszczeniach zamkniętych może być niebezpieczne i jest ZABRONIONE;


Przed użyciem tego urządzenia należy przeczytać instrukcję. Urządzenie musi być zainstalowane zgodnie z instrukcją i lokalnymi przepisami.

W celu podłączenia węża i regulatora oraz podłączenia regulatora i węża należy zapoznać się ze zdjęciem pokazanym powyżej.



STOJAK I LOKALIZACJA GRZEJNIKA

- Grzejnik jest przeznaczony głównie do użytku na zewnątrz. Zawsze należy zapewnić odpowiednią wentylację świeżym powietrzem.
- Zawsze należy zachować odpowiedni odstęp od materiałów palnych, tj. 100 cm od góry i 100 cm od boków.
- Grzejnik musi być umieszczony na równym, twardym podłożu.
- Nigdy nie należy używać grzejnika w atmosferze wybuchowej, np. w miejscach, w których przechowywana jest benzyna lub inne łatwopalne płyny lub opary.



WYMAGANIA DOTYCZĄCE GAZU

- Używaj wyłącznie propanu, butanu lub ich mieszanin.
- Regulator ciśnienia i zespół węża, który ma być używany, muszą być zgodne z lokalnymi standardami.
- Instalacja musi być zgodna z lokalnymi przepisami lub, w przypadku braku lokalnych przepisów, ze standardem dotyczącym przechowywania i obsługi płynnych gazów ropopochodnych.
- Wgnieciony, zardzewiały lub uszkodzony zbiornik może być niebezpieczny i powinien zostać sprawdzony przez dostawcę zbiornika. Nigdy nie używaj zbiornika z uszkodzonym przyłączem zaworu.
- Zbiornik musi być tak skonstruowany, aby umożliwić odprowadzanie pary z cylindra roboczego.
- Nigdy nie podłączaj nieregulowanego zbiornika do podgrzewacza.

TEST SZCZELNOŚCI

Połączenia gazowe na ogrzewaczu są testowane pod kątem szczelności w fabryce przed wysyłką. Należy przeprowadzić pełną kontrolę szczelności gazowej w miejscu instalacji ze względu na możliwe niewłaściwe obchodzenie się z urządzeniem podczas transportu lub nadmierne ciśnienie wywierane na ogrzewacz.

- Przygotuj roztwór mydła z jednej części płynnego detergentu i jednej części wody. Roztwór mydła można nanieść za pomocą butelki ze spryskiwaczem, pędzla lub szmatki. W przypadku wycieku pojawią się bańki mydlane.
- Grzejnik należy sprawdzić przy pełnym cylindrze.
- Upewnij się, że zawór bezpieczeństwa jest w pozycji WYŁĄCZONY.
- Włącz dopływ gazu.
- W przypadku wycieku zamknij dopływ gazu. Dokręć wszystkie nieszczelne złączki, a następnie włącz dopływ gazu i sprawdź ponownie.
- Nigdy nie wykonuj testu szczelności podczas palenia.

OPERATION AND STORAGE

Ostrzeżenie: Przed uruchomieniem palnika użytkownik musi wsypać do niego szkło lub kamienie lawowe, tak aby pokryć nimi cały palnik.

WŁĄCZANIE OGNIA

1. Przekręć pokrętło sterujące do pozycji „WYŁ.” (Rysunek a).
2. Całkowicie otwórz zawór butli LP.

Uwaga: Przy pierwszym uruchomieniu lub po każdej zmianie butli przytrzymaj pokrętło sterujące w pozycji WŁ. przez 10 sekund, aby odpowietrzyć przewody gazowe przed kontynuowaniem.

3. Wciśnij pokrętło sterujące gazem i przekręć przeciwnie do ruchu wskazówek zegara do pozycji „ZAPALNIK” (Rysunek b), aby rozpałić palenisko.


W razie potrzeby naciskaj i przekręcaj pokrętło sterujące przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aż grzejnik się zapali (powinieneś usłyszeć dźwięk kliknięcia).

4. Po zapaleniu paleniska zwolnij pokrętło sterujące. Wciśnij i przekręć pokrętło sterujące do pozycji „WYSOKIE”, a następnie zwolnij pokrętło sterujące. Jeśli chcesz uzyskać niższą temperaturę, wciśnij pokrętło sterujące i przekręć zgodnie z ruchem wskazówek zegara do pozycji „NISKIE” (Rysunek c).

Uwaga: Jeśli palnik nie pozostanie zapalony, wszystkie zawory powinny być zamknięte, a przed próbą zapalenia powinien upłynąć okres oczekiwania wynoszący co najmniej 5 minut.

WYŁĄCZANIE OGNIA

1. Aby zgasić palnik, naciśnij pokrętło sterujące i kontynuuj przekręcanie go zgodnie z ruchem wskazówek zegara do pozycji WYŁ.
2. Przekręć zawór butli zgodnie z ruchem wskazówek zegara do pozycji WYŁ i odłącz regulator, gdy palenisko nie jest używane.




Przechowywanie

1. Zawsze zamykaj zawór gazowy butli z gazem po użyciu lub w przypadku zakłóceń
2. Zdejmij regulator ciśnienia i wąż.
3. Sprawdź szczelność zaworu gazowego i pod kątem uszkodzeń. Jeśli podejrzewasz uszkodzenie, zleć jego wymianę sprzedawcy gazu.
4. Nigdy nie przechowuj butli z gazem płynnym w podziemiu lub w miejscach bez odpowiedniej wentylacji.

CZYSZCZENIE I PIEŁĘGNACJA

- Wytrzyj powierzchnie pokryte powłoką proszkową miękką, wilgotną szmatką. Nie czyść grzejnika środkami czyszczącymi, które są łatwopalne lub żrące.
- Usuń zanieczyszczenia z palnika, aby utrzymać go w czystości i zapewnić bezpieczeństwo użytkowania.
- Przykryj palnik opcjonalną osłoną ochronną, gdy grzejnik nie jest używany.

CZĘŚCI I SPECYFIKACJE



A. Budowa i charakterystyka

- Przenośny taras/palenisko z obudową zbiornika
- Obudowa ze stali malowanej proszkowo lub ze stali nierdzewnej
- Przyłącza węży gazowych z zaciskiem metalowym

B. Specyfikacje

- Używaj tylko propanu, butanu lub ich
- mieszanin. Maksymalna moc: 13000 watów
- Zużycie:

KATEGORIA URZĄDZEŃ:	I ₃₊ (28-30/37)		I _{3B/P} (30)	I _{3B/P} (50)	I _{3B/P} (37)
RODZAJE GAZU:	Butane	Propane	Butane, propane or their mixtures	Butane, propane or their mixtures	Butane, propane or their mixtures
CIŚNIENIE GAZU:	28-30mbar	37 mbar	30 mbar	50mbar	37mbar
CIŚNIENIE WYJŚCIOWE REGULATORA:	30mbar	37 mbar	30 mbar	50mbar	37mbar

- Używając właściwego regulatora zgodnie z ciśnieniem wylotowym regulatora, jak pokazano w tabeli powyżej.

C. Tabela wtryskiwaczy

KATEGORIA URZĄDZEŃ:	I ₃₊ (28-30/37)		I _{3B/P} (30)	I _{3B/P} (50)	I _{3B/P} (37)
RODZAJE GAZU:	Butane	Propane	Butane, propane or their mixtures	Butane, propane or their mixtures	Butane, propane or their mixtures
CIŚNIENIE GAZU:	28-30mbar	37 mbar	30 mbar	50mbar	37mbar
CAŁKOWITE DOPŁYW CIEPŁA (Hs): (Qn)	13kW (G30:946g/h; G31:929g/h)				
ROZMIAR WTRYSKIWACZA:	1.90 mm for main burner			1.70 mm for main burner	1.8 mm for main burner
Oznaczenie, na przykład 1,90 na wtryskiwaczu, oznacza, że rozmiar wtryskiwacza wynosi 1,90 mm					


- Zespół węża i regulatora musi być zgodny z lokalnymi standardowymi kodami.
- Ciśnienie wyjściowe regulatora powinno spełniać odpowiednią kategorię urządzenia w
- specyfikacji B. Urządzenie wymaga zatwierdzonego węża o długości 0,6 m.

Części

Potrzebne narzędzia

- Śrubokręt krzyżakowy z ostrzem średnim
- Butelka ze spryskiwaczem z roztworem mydła do testu szczelności

Lista części:




PART	CZĘŚĆ	ILOŚĆ
A	Górna pokrywa	1
B	Wsparcie górnej pokrywy	4
C	Panel szklany	4
D	Palnik	1
E	Biegun zaworu	1
F	Gałka sterująca	1
G	Szklane kamienie/skały lawowe (jedno opakowanie)	1
H	Panel tylny	1
I	Prawy panel boczny	1
J	Butla gazowa Uchwyt stały	1
K	Uchwyt butli gazowej A	1
L	Uchwyt butli gazowej B	1
M	Obudowa butli gazowej Górna pokrywa	1
N	Panel sterowania	1
O	Lewy panel boczny	1
P	Drzwiczki wejściowe	1
R	Podstawa	1
S	Kółka 1	2
T	Kółka 2	2

CZĘŚCI MONTAŻOWE


ZAWARTOŚĆ SPRZĘTU (pokazano rzeczywisty rozmiar)

AA




M6 X 12
Śruba
Qty. 21

BB




M5 X 8
Śruba
Qty. 4

CC




4.2X9.5
Śruba
Qty. 4

DD



M4 X 8
Śruba
Qty. 2

EE




M6
nakrętka
Qty. 1

FF




M6 X 16
Śruba
Qty. 16

GG




M6
Nakrętka
kołpakowa
Qty. 16

HH



Φ6
Podkładka
Qty. 32

II




Kolek rozporowy
Qty. 1

JJ



Wkrętak
krzyżakowy
Ilość 1


KK



Klucz
Qty. 1


INSTRUKCJA MONTAŻU


1. Zamontuj cztery koła na podstawie.
Zamontuj dwa koła z hamulcami z przodu lub z tyłu podstawy.




- 2- 1. Zamontuj wsporniki butli gazowej A podstawa za pomocą czterech śrub sześciokątnych M6X12.
2-2. Użyj jednej śruby sześciokątnej M6X12 i jednej nakrętki kołnierzowej sześciokątnej M6 pomiędzy dwoma wspornikami butli gazowej, a następnie dokręć śruby.

Hardware Used

AA M6 X 12 Śruba  x 5


EE M6 Nakrętka  x 1



3. Zamontuj lewą i prawą płytę boczną do podwozia za pomocą czterech śrub imbusowych M6X12.
Należy pamiętać, że płyta boczna bez przyssawki drzwi jest lewą płytą boczną, która jest zamontowana po stronie z otworem na przednie drzwi, a prawa płyta boczna z przyssawką drzwi jest zamontowana po drugiej stronie).


Użyty sprzęt


AA M6 X 12 Bolt  x 4



4. Zamontuj wspornik butli gazowej po wewnętrznej stronie tylnej płyty za pomocą dwóch śrub M4 X 8.


Użyty sprzęt


DD M4 X 8 Śruba  x 2



5. Zamontuj płytę tylną na lewej i prawej płycie bocznej za pomocą czterech śrub sześciokątnych M6X12 (pamiętaj, że uchwyt butli gazowej powinien znajdować się na dolnej stronie).

Użyty sprzęt

AA M6 X 12 Śruba  x 4





6-1. Włóż obrotowy wał w lewym dolnym rogu przednich drzwi do otworu obrotowego wału podwozia.

6-2. Wyprostuj przednie drzwi, a następnie umieść górną płytę skrzynki na lewej i prawej bocznej płycie skrzynki i włóż obrotowy wał w lewym górnym rogu przednich drzwi do otworu obrotowego wału w lewym dolnym rogu górnej płyty skrzynki.

6-3. Wyreguluj położenie górnej płyty korpusu skrzynki oraz lewej i prawej bocznej płyty, tak aby otwory na śruby montażowe u dołu górnej płyty korpusu skrzynki były wyrównane z otworami montażowymi lewej i prawej bocznej płyty, i dokręć górną płytę korpusu skrzynki od wewnątrz czterema śrubami sześciokątnymi M6X12.


Użyty sprzęt


AA M6 X 12 Śruba  x 4



7. Zainstaluj okrągły otwór panelu sterowania po prawej stronie, na środku górnej części lewej i prawej płyty bocznej, przymocuj go czterema śrubami sześciokątnymi M6X12, zamknij przednie drzwi, wyreguluj szczelinę między przednimi drzwiami a górną płytą skrzynki, a następnie otwórz przednie drzwi i dokręć śruby. Wyreguluj instalację tak, aby przednie drzwi miały jednolitą szczelinę z górną płytą i obudową skrzynki. Jeśli panelu sterowania nie można płynnie umieścić między lewą i prawą płytą boczną, poluzuj śruby A i B w poprzednim kroku, a następnie dokręć śruby A i B po złożeniu tego kroku.


Użyty sprzęt


AA M6 X 12 Śruba  x 4



8. Wsuń pręt zaworu głowicy palnika do górnej części korpusu skrzynki i przykręć głowicę palnika do górnej płyty korpusu skrzynki za pomocą czterech śrub M5X8.


Użyty sprzęt


BB M5 X 8 Śruba  x 4



9. Włóż pręt przedłużający zawór do trzonu zaworu przez okrągły otwór panelu sterowania, a następnie włóż pokrętło do pręta przedłużającego i wciśnij je do środka. Następnie włóż zawleczkę do otworu zapobiegającego wypadaniu pręta przedłużającego, który jest połączony z trzonem zaworu od wewnątrz i wygnij zawleczkę.

Użyty sprzęt

II Zawleczka  x 1



10. Wsyp szkło lub skałę lawową (jedno opakowanie) i odsłoń górną część osłony zabezpieczającej zapłon.




11. Jak pokazano na rysunku

11-1. najpierw włóż wypukłą powierzchnię silikonowej płyty grzewczej w kształcie litery T do śruby z łbem sześciokątnym M6X16 i wciśnij uszczelkę do końca śruby.


11-2. Następnie włóż śruby włożone do uszczelki z żelu krzemionkowego w kroku 1 do otworów w czterech rogach szkła w tym samym kierunku po kolei.

11-3. Włóż wypukłą powierzchnię silikonowej uszczelki do śruby od tyłu w kierunku szkła i dociśnij śrubę, aby ściśle przylegała do silikonowej uszczelki z tyłu.

Używany sprzęt

FF M6 X 16 Śruba  x 16

HH Φ 6 Podkładka  x 32




12-1. Włóż wstępnie umieszczoną śrubę w kroku 11 i dwie śruby na jednym końcu uszczelki z żelu krzemionkowego ze szkła hartowanego do otworów wsporników na obu końcach górnej części skrzynki, przykręć nakrętki kołpakowe M6 od wewnątrz i dostosuj położenie szkła hartowanego do środka.

12-2. Zamontuj pozostałe kawałki szkła hartowanego do skrzynki po kolei zgodnie z krokami.

12-3. Wyreguluj szczelinę na dole każdej szyby, aby była równa, a następnie wkręć śruby, aż uszczelki z żelu krzemionkowego po obu stronach szyby całkowicie dopasują się do szyby, a następnie kontynuuj dokręcanie nakrętek o pół obrotu.

Używany sprzęt

GG M6 Nakrętka  x 8




13-1. Włóż dwa otwory montażowe w dolnej części wspornika górnej pokrywy do śrub w górnym rogu pokrywy ze szkła hartowanego, a następnie dokręć śruby metodą opisaną w kroku 11.

13-2. Zamontuj kolejno pozostałe 3 wsporniki dachowe.


Używany sprzęt

GG M6 Cap Nut  x 8




14. Umieść górną pokrywę na czterech wspornikach górnej pokrywy i dopasuj otwory na śruby po lewej stronie czterech rogów górnej pokrywy, aby wyrównać je z otworami montażowymi wsporników górnej pokrywy. Przymocuj górną pokrywę i wspornik za pomocą 4 śrub samogwintujących 4,8x9,5


Używany sprzęt

CC 4.2X9.5 Śruba  x 4


JJ Śrubokręt krzyżakowy  x 1




15. Podłącz wąż i regulator do butli.
Gaz propanowy i butla są sprzedawane oddzielnie.



16. Tylko propan - prawidłowe podłączenie węża.

 **OSTRZEŻENIE!** Upewnij się, że wąż nie styka się z żadnymi powierzchniami o wysokiej temperaturze, w przeciwnym razie może się stopić i przeciekać, powodując pożar.

Po umieszczeniu cylindra w nagrzewnicy należy go mocno zabezpieczyć pasem klinowym.



17. Sprawdzenie szczelności.



Ostrzeżenie! Test szczelności należy przeprowadzać raz w roku, a także po każdym podłączeniu butli lub wymianie części instalacji gazowej.



Ostrzeżenie! Nigdy nie używaj otwartego ognia do sprawdzania wycieków gazu. Upewnij się, że w pobliżu nie ma iskier ani otwartego ognia, gdy sprawdzasz wycieki. Iskry lub otwarty ogień mogą spowodować pożar lub wybuch, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała lub śmierć.



Test szczelności: Należy go wykonać przed pierwszym użyciem, raz w roku oraz za każdym razem, gdy wymieniane lub serwisowane są jakiegokolwiek elementy gazowe. Nie pal podczas wykonywania tego testu i usuń wszystkie źródła zapłonu. Zobacz diagram dotyczący miejsc, w których należy sprawdzić nieszczelność. Wyłącz wszystkie elementy sterujące palnika. Otwórz zawór doprowadzający gaz.




Nanieś roztwór pól na pól płynu mydlanego i wody na wszystkie połączenia i łączenia regulatora, węża, rozdzielaczy i zaworów.




Bąbelki wskazują na wyciek gazu. Dokręć luźne połączenie lub wymień część na zalecaną przez dział obsługi klienta i zleć sprawdzenie ogrzewacza tarasowego przez certyfikowanego instalatora gazu.


Jeśli wycieku nie można zatrzymać, natychmiast zamknij dopływ gazu, odłącz go i zleć sprawdzenie ogrzewacza tarasowego przez certyfikowanego instalatora gazu lub dealera. Nie używaj ogrzewacza tarasowego, dopóki wyciek nie zostanie usunięty.



Przyłącze węża/regulatora



Podłączenie regulatora/cylindra



LISTA KONTROLNA PROBLEMÓW

PROBLEM

Prawdopodobna przyczyna

ROZWIĄZANIE

Palnik nie zapala się

- Niskie ciśnienie
- Otwór zablokowany
- Sterowanie nie jest włączone
- Uszkodzona termopara
- Zespół płomienia pilotażowego jest wygięty
- Nieprawidłowe położenie

- Zbiornik prawie pusty.
Napełnij zbiornik LPG.
- Wyjmij i wyczyść
- Przekręć zawór do pozycji ON
- Wymień termoparę
- Umieść pilota prawidłowo
- Ustaw prawidłowo i spróbuj ponownie

Jeśli urządzenie ma jakieś wady lub problemy z montażem lub użytkowaniem, nie próbuj modyfikować go samodzielnie, skontaktuj się z dostawcą lub dystrybutorem, aby rozwiązać problem.

PRODUCENT:

MULTISTORE ECOTOYS Krystian Ślebioda

Logistyczna 31, 62-080 Sady